



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Povodňový plán obce Krnsko

Textová část



Zpracoval: Obec Krnsko

...

digitální verze, GIS a tiskové výstupy: Hydrossoft Veleslavín s.r.o.
U Sadu 13, Praha 6, tel/fax: 220 611 045, e-mail: hydrossoft@hv.cz

hydrossoft
Veleslavín

tisk: 29.9.2011

Obsah

1	Titulní list	3
1.1	Autoři	4
1.2	Aktualizace povodňového plánu	4
1.3	Použité symboly a zkratky	5
1.4	Seznam podkladů	6
2	Úvodní část	9
2.1	Potenciální zdroje povodňového nebezpečí	9
2.2	Příslušný vodoprávní úřad	9
2.3	Povodňové komise	9
2.4	Povodňové komise okolních obcí	10
3	Věcná část	13
3.1	Charakteristika území	13
3.2	Druhy a ohrožení povodněmi	14
3.3	Rozsah ohrožení povodněmi	14
3.4	Ohrožení přívalovými srážkami	14
3.5	Limitní vodní stavy a průtoky	15
	Teoretická charakteristika SPA	15
	Postupové doby	15
3.6	Stupně povodňové aktivity	16
	První stupeň – STAV BDĚLOSTI	16
	Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI	16
	Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ	16
3.7	Povodňová opatření	16
	Preventivní	17
	Operativní	17
	Obnovovací	18
	Povodňové prohlídky	18
4	Organizační část	21
4.1	Řízení ochrany před povodněmi	21
4.2	Činnost a jednání povodňové komise	21
4.3	Ochrana před povodněmi	22
4.4	Náklady na opatření na ochranu před povodněmi	22
4.5	Evakuační plán	22
4.6	Schéma přenosu informací	22
	Předpovědní povodňová služba	23
	Hlásné povodňová služba při přirozených povodních	23
	Hlásné povodňová služba při zvláštních povodních	24
4.7	Evidenční a dokumentační práce	24
	Záznamy v Povodňové knize	24

	Zákres do pracovní mapy	25
	Označování nejvýše dosažené hladiny vody	25
	Foto a video dokumentace	25
	Souhrnná zpráva o povodni	25
5	Grafická část	29
5.1	Základní mapa	29
5.2	Povodňové komise	29
5.3	Hlásné profily	30
5.4	Objekty povodňového plánu	30
5.5	Povodňové plány vlastníků nemovitostí	30
5.6	Postupové doby	31
5.7	Vodní toky a díla	31
5.8	Záplavová území	31
5.9	Dibavod	31
5.10	Doprava	32
5.11	Důležité organizace	32
6	Přílohy	35
6.1	Hlásné profily	35
6.2	Evidenční listy hlásných profilů	36
	A 71 Železný Brod	36
	A 73 Bakov nad Jizerou	37
6.3	Vodní toky	38
	Obce na toku Jizery	38
	Obce na Stenickém potoce	39
6.4	Vodní díla	40
6.5	Záplavová území	41
	Zrušená vyhlášení záplavových území	42
6.6	Kritická místa	42
6.7	Ohrožené objekty	42
6.8	Ohrožující objekty	43
6.9	Místa ohrožená bleskovou povodní	43
6.10	Evakuace obyvatelstva	43
6.11	Fotodokumentace	44
6.12	Internet - užitečné odkazy	44
7	Kontakty	47
7.1	Povodňové komise	47
	Nadřízené povodňové komise	47
	Povodňové komise okolních obcí	48
	Kontakty povodňových komisí	49
	Krnsko	49
	Středočeský kraj.....	50
	ORP Mladá Boleslav.....	54
	Bakov nad Jizerou.....	59
	Bělá pod Bezdězem.....	61
	Benátky nad Jizerou.....	63

	Bítouchov	65
	Bradlec	66
	Brodce	67
	Březovice	68
	Horky nad Jizerou.....	69
	Jizerní Vtelno.....	70
	Josefův Důl	71
	Katusice	72
	Kluky	73
	Kochánky	74
	Kovanec	75
	Kováň	76
	Mladá Boleslav.....	77
	Niměřice	81
	Nová Ves u Bakova.....	82
	Písková Lhota.....	83
	Předměřice nad Jizerou.....	84
	Rokytovec	85
	Skalsko	86
	Skorkov	87
	Sojovice	88
	Strenice	89
	Tuřice	90
	Vinec	91
7.2	Důležité organizace	91
	Státní správa	91
	Veřejná správa	91
	Český hydrometeorologický ústav	92
	Vodohospodářské dispečinky	92
	HZS	92
	Policie ČR	93
	Armáda ČR	93
	Správci vodních toků	94
	Vodní díla - technicko bezpečnostní dohled, a.s.	95
	Hygienické stanice	95
	Veterinární správa	95
	Česká inspekce životního prostředí	95
	Energie	95
	Havarijní služby	96
	Správa a údržba silnic	96
	Technické služby	96
	Ředitelství silnic a dálnic ČR	96
	Zdravotnictví	97
8	Tiráž	101
	Rejstřík	103



1

Titulní list

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Přehled spojení - kontakty

1 Titulní list

Povodňový plán obce Krnsko

Obec:	Krnsko
Obec s rozšířenou působností:	Mladá Boleslav
Kraj:	Středočeský
Příslušný vodoprávní úřad:	Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav

Schválil: ...

Dne: ..., č.j. ...

Schválení povodňového plánu města:

Schválil: ...

Dne: ..., č.j. ...

Záznamy o provedené aktualizaci:

Digitální verze tohoto plánu je přístupná na adrese: ...

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 29.9.2011

Obsahuje neveřejná data, určeno jen pro úřední potřebu.

1.1 Autoři

Zpracoval: Obec Krnsko
...

datum zpracování: ...

Aktualizace: Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

datum aktualizace textové části: 24.09.2011

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum poslední aktualizace ⁴ příloh (POVIS): je označeno samostatně u každé tabulky

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 29.9.2011

Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Záznamy o provedené aktualizaci:

Organizační část:

č.	Předmět aktualizace	Zpracoval	Datum	Podpis zpracovatele

Dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, pro provoz minimálně **1 x ročně** ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.

Revizi provádí **Obecní úřad Krnsko**. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

Věcná část:

č.	Předmět aktualizace	Zpracoval	Datum	Podpis zpracovatele

Dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.

Revizi provádí **Obecní úřad Krnsko**.

Soupis změn

č.	Kapitola	Část	Podstata změny

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

Označení verze:	Datum vydání:	Popis úprav:	Zpracoval
1.0.0	25.9.2011	Pracovní verze k připomínkám	Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.3 Použité symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR ORP	bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
BRO	bezpečnostní rada obce
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv
HMZ	hlavní meliorizační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HZS	Hasičský záchranný sbor
ISVS	informační systém veřejné správy
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
MěÚ	Městský úřad
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba

MŠ	mateřská školka
OBT	objekt
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
OPIS HZS	Operační a informační středisko hasičského záchranného sboru
ORP	obec s rozšířenou působností
OÚ	Obecní úřad
OVM	orgány veřejné moci
PB	pravý břeh
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
Q ₁₀₀	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100let
Q ₂₀	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20let
Q ₅	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5let
ř. km	říční kilometr
SaP	síly a prostředky
VaK	vodovody a kanalizace
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	dtupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VN	vodní nádrž
VHD	vodohospodářský dispečink
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

1.4 Seznam podkladů

- [1] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,
- [2] Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY,
- [3] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní služby, duben 2003,
- [4] Povodňový seznam, 2011
- [5] Návrh územně plánovací dokumentace Krnsko (a Řehnice), Obec Krnsko, 2009
- [6] Regionální geologie ČSSR, Josef Svoboda a kol., NČSAV, 1964
- [7] Webové stránky obce
- [8] Dokumentace digitálního povodňového plánu



2

Úvodní část

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Přehled spojení - kontakty

2 Úvodní část

Povodňový plán obce je dokument, který určuje způsob sledování vodních stavů a dešťových srážek, zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, ovlivnění odtokového režimu na tocích a v zátopě, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Slouží ke koordinaci činností v době povodňové situace. Určuje způsob provedení aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, plán organizace záchranných prací, zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

Potvrzení souladu věcné a grafické části předmětného povodňového plánu s povodňovým plánem správního obvodu ORP (§ 80 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů):

... ze dne ...

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

2.1 Potenciální zdroje povodňového nebezpečí

Vodní tok

- Jizera (č. hydrologického pořadí 1-05-03-008), ve správě Povodí Labe Hradec Králové,
- Strenický potok (č. hydrologického pořadí 1-05-03-010), ve správě Povodí Labe Hradec Králové,

Další informace Obce na toku Jizery³⁸⁾ v ORP Mladá Boleslav

2.2 Příslušný vodoprávní úřad

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Magistrát statutárního města Mladá Boleslav Komenského náměstí čp. 61, 29349 Mladá Boleslav		326 715 212	326 322 572	epodatelna@mb-net.cz http://www.mb-net.cz
primátor města	Nwelati Raduan, MUDr.	326 715 160 731 175 007		
vedoucí oddělení vodního hospodářství	Jaroměřská Andrea, Ing.	326 716 105 724 181 290	326 716 101	jaromerska@mb-net.cz
tajemnice magistrátu	Zajíčková Marie, Ing.	326 715 170 605 101 854		zajickova@mb-net.cz
I. náměstek primátora	Beznoska Adolf, Ing.	326 715 180		beznoska@mb-net.cz

2.3 Povodňové komise

PK řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi na správním území obce Krnsko. Po dobu trvání povodně zajišťuje ochranu obyvatel a majetku. Komise se usnází na doporučeních, nebo příkazech, ve sporných případech schvaluje rozhodnutí hlasováním, při rovnosti hlasů rozhodne předseda komise.

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
Krnsko	čp. 41, Krnsko	326 723 164	326 736 960	krnsko@dragon.cz

Pokud PK nestačí vlastními silami a prostředky zvládnout vzniklou situaci obrátí se na nadřízenou povodňovou komisi:

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
ORP Mladá Boleslav	Komenského náměstí čp. 61, Mladá Boleslav	326 715 160	326 322 572	primator@mb-net.cz

2.4 Povodňové komise okolních obcí

Povodňová komise obce informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí, obcí po toku a povodňový orgán obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav.

Další informace: Přehled komisí obcí na toku Jizery ³⁸ a na Strenickém potoce ³⁹

Povodňové komise sousedních obcí

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
Jizerní Vtelno	čp. 71, Jizerní Vtelno	326 732 515		urad@jizernivtelno.cz
Mladá Boleslav	Komenského náměstí čp. 61, Mladá Boleslav	326 715 111	326 322 572	epodatelna@mb-net.cz
Písková Lhota	čp. 40, Písková Lhota	326 721 534		piskovalhota@quick.cz
Rokytovec	čp. 48, Rokytovec	326 356 311		ou.rokytovec@seznam.cz
Strenice	Strenice čp. 7, Strenice	326 356 235, 326 356 405	326 356 235	ou.strenice@seznam.cz
Vinec	čp. 49, Vinec	326 735 618		stechavinec@seznam.cz



3

Věcná část

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Přehled spojení - kontakty

3 Věcná část

3.1 Charakteristika území

Dle Regionálního členění reliéfu ČR spadá území ORP Mladá Boleslav z hlediska geomorfologického do systému/subsystému/provincie Hercynský/Český masiv/Česká vysočina, do subprovincie A6 Česká tabule, oblasti Středočeská tabule, celku Jizerská tabule. Jizerská tabule se táhne ve středních Čechách podél dolního toku Jizery s nejvyšším vrcholem Horka 410 m n. m. Jedná se o erozně-denudační reliéf, s výškově konstantními plošinami tvořenými křídovými horninami, rozčleněný výraznými údolními zářezy, místy s mělkými sníženinami, při jižním okraji akumulací reliéf říčních teras.

Z klimatického hlediska patří území do rajonu T2, jež je charakterizován krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou, s úhrnem zimních srážek 200-300 mm, dlouhým teplým suchým létem, s úhrnem srážek ve vegetačním období 350-400 mm a velmi krátkým přechodným obdobím.

Z regionálně geologického hlediska je území součástí České křídové tabule, oblasti jizerské.

Morfologický vývoj křídové pánve byl podmíněn zejména saxonskou tektogenezí v období po spodnosennonské regresi. Vznikly morfologicky se uplatňující zlomy a ploché antiklinály a synklinály. Sedimenty mají celkově jen malé úklony a morfologicky se uplatňují především petrografické vlastnosti horniny, zvláště odolnost některých vrstev a jejich propustnost. V zájmovém území jsou křídové útvary zastoupeny horninami svrchní křídý, především středněturonského stáří. V jizerské oblasti je střední turon zastoupen ve facii slinité a prachovoslitné, značných mocností. V severozápadní části oblasti potom přecházejí tyto horniny nejprve v souvrství slinitých pískovců, jimž směrem do nadloží ubývá vápnito-jílovité složky. Vyšší část středního turonu je pak vyvinuta jako křemenné pískovce kvádřové s vápnitými vložkami, svrchní turon ve slínovcové facii. Křídové sedimenty jsou protknyty průniky třetihorních vulkanitů, tvořící nápadné a relativně vysoké vrchy.

Hydrogeologický rajon: 4430- jizerská křída levobřežní

Vodohospodářské členění:

Území je součástí dílčího povodí Horního a středního Labe, spadá do těchto povodí 3. řádu: povodí Jizery od Kamenice pod Klenicí (č. hydrologického pořadí 1-05-02), částí do povodí: Jizera od Klenice po ústí (č. 1-05-03)

Krnsko

Obec Krnsko měla k 1.1.2011 1079 stálých obyvatel žijících na katastrální výměře 562,5 ha.

Území obce leží cca 6 km jižně od města Mladá Boleslav na levém břehu řeky Jizery na dvou katastrálních územích: Krnsko (331,8 ha) a Řehnice (230,7 ha). V hlubokých zalesněných zářezech protékají Strenický (též Mlýnský) potok, Řehnický potok a občasná bezejmenná vodoteč. Jsou to levobřežní přítoky řeky Jizery, která vytváří hranici katastrů na JV. Strenický potok protéká správním územím obce ve směru V - Z a je páteřním tokem intravilánu části obce Dolní Krnsko.

Území obce sousedí s katastry obcí: Strenice, Bezno, Jizerní Vtelno, Písková Lhota, Chrást a Rokytovce.

Obec má základní vybavenost – základní školu, orgány státní správy a samosprávy, lékařské služby; dále na území obce je umístěn Dětský domov a nyní zatím neprovozovaný Domov důchodců (zámek). Pošta v Krnsku, mateřská a základní škola a matrika obsluhují i území sousedních obcí – Jizerní Vtelno, Písková Lhota

Dolní Krnsko je rozloženo na JV hraně katastru tvořené řekou Jizerou a Strenickým potokem.

Z koncové části **Dolního Krnska** (Obecní úřad, škola) podél Strenického potoka (přes potok navazuje osídlení Jizerního Vtelna) se vystoupá ulicí do výše položeného **Horního Krnska** se zámkem. Z uliční zástavby Dolního Krnska podél Jizery se stoupá ulicí do další části obce – **Vystrkov**, kde je původní zástavby rodinných domů a stavení, průmyslový areál (firmy TC Transcentrum, Steer a BPS) a nový uliční blok rodinných domů.

Dolní Krnsko pak od spodní údolní části u Jizery a Strenického potoka (kostel, fara, obecní úřad, pošta, škola) přechází do osídlení náhorních ploch – na SZ do Horního Krnska (směr proti proudu Strenického potoka) a na sever do Vystrkova (nad nivou řeky Jizery).

Území obce leží v záplavových oblastech řeky Jizery a Strenického potoka, které jsou potenciálním nebezpečím pro část Dolní Krnsko.

Řehnice (druhá místní část Krnska) je založením samostatná osada na náhorní plošině severně od Krnska. Jedná se o souvislé zastavění staveními a rodinnými domky, které se vyvíjelo kolem ústřední návsi s rybníkem (dnes upraveným na vodní nádrž) a od něj vycházejících uliček.

Vodovod

Krnsko a místní část Řehnice mají vlastní veřejný vodovod z vlastních zdrojů – vrtů jak v Krnsku tak v Řehnicích. Voda z vrtů

v dolním Krnsku je vytlačována do nadzemního vodojemu, z kterého je pak veřejnou sítí rozvedena po obci. V Řehnicích je pro zásobování veřejného vodovodu použita akumulární tlaková stanice (3000 l), do které je čerpána voda přímo z vrtu. Stav sítě a zdrojů je vyhovující.

Kanalizace

Ve spolupráci se sousedními obcemi Písková Lhota a Jizerní Vtelnno je budováno společné odkanalizování obcí (Svazek obcí Jizerní Vtelnno, Krnsko a Písková Lhota) včetně ČOV (čističky odpadních vod). Pro Řehnice je uvažováno využití lokálních ČOV.

3.2 Druhy a ohrožení povodněmi

Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředném odtoku srážkových vod.

Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, např. poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, případně druhého SPA, pokud byl po odvolání třetího stupně vyhlášen. V tom případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje vodoprávní úřad.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
- déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

3.3 Rozsah ohrožení povodněmi

Část Dolní Krnsko leží v záplavovém území Jizery a je povodní ohrožena 1-2 krát ročně. Především v případech rychlých jarních oblev a v případě vytrvalých a vysokých dešťových srážek. Část objektů v Dolním Krnsku leží také v záplavovém území Strtenického potoka a je ohrožena především příválovými povodněmi.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Povodňové plány vlastníků nemovitostí jsou uloženy na úřadě obce. Jejich souhrnné údaje je možné zobrazit dotazem nad mapou nebo ve výpisu z databáze:

Evidované povodňové plány vlastníků nemovitostí.

3.4 Ohrožení příválovými srážkami

V případě prudkých srážek může dojít k vybřežení Strenického potoka.

3.5 Limitní vodní stavy a průtoky

Pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou stanoveny limitní vodní stavy a průtoky.

tok (povodňový úsek)	název	profil ID	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	Provozovatel	ORP obec
Jizera: ř.km 99,1 (od ústí Kamenice po soutok s Mohelkou)	Železný Brod	ČHMÚ: 71	1.SPA 2.SPA 3.SPA	220 310 370	83,9 201 301		Železný Brod Železný Brod
Jizera: ř.km 49,1 (od ústí Mohelky do Jizery - ústí Jizery do Labe)	Bakov nad Jizerou	ČHMÚ: 73	1.SPA 2.SPA 3.SPA	480 510 540	155 188 274		Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou
Jizera: ř.km 36,5	LG Mladá Boleslav	PLA30	1.SPA 2.SPA 3.SPA			PLA - Závod Jablonec	Mladá Boleslav Mladá Boleslav

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 17.09.2011

3.5.1 Teoretická charakteristika SPA

(dle Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby)

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

Základní hlásné profily kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.

Doplňkové hlásné profily kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídít a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

3.5.2 Postupové doby

Tok [ř.km]	Úsek	Délka úseku [km]	Postupová doba [hod]	Rychlost [km/h]
Jizera, ř.km: 97,7 - 49	Železný Brod - Bakov	48,7	6 - 17	max: 8,1 min: 2,9
Jizera, ř.km: 97,7 - 39,6	Železný Brod - Mladá Boleslav	58,1	8 - 18	max: 7,3 min: 3,2
Jizera, ř.km: 49 - 39,6	Bakov - Mladá Boleslav	9,4	2 - 4	max: 4,7 min: 2,4

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku a dále sestupně podle říčních kilometrů nebo názvu úseku, pokud nejsou říční kilometry uvedeny.

Extrémně dlouhé postupové doby mohou být dosaženy při velkých průtocích.

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 25.09.2011

3.6 Stupně povodňové aktivity

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedeném v příslušném povodňovém plánu.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyžaduje třemi stupni povodňové aktivity:

1. stupeň povodňové aktivity - **stav bdělosti (1.SPA)**
2. stupeň povodňové aktivity - **stav pohotovosti (2.SPA)**
3. stupeň povodňové aktivity - **stav ohrožení (3.SPA)**

DRUHÝ A TŘETÍ SPA vyhláší a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.

3.6.1 První stupeň – STAV BDĚLOSTI

První stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí (dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech, náhlé tání, srážky větší intenzity, souvislé zámrazy toku a pod.).

3.6.2 Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI

Druhý stupeň povodňové aktivity - pohotovost - se vyhláší v době vlastní povodně na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby, při čemž se za povodeň považuje:

- a) dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech,
- b) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody,
- c) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody,
- d) přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem výtvořem ledových bariér,
- e) mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu,
- f) pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci technicko - bezpečnostního dohledu.

Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3.6.3 Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ

Třetí stupeň povodňové aktivity - ohrožení - se vyhláší dosažení určitého stavu na vybraných místech,

- a) bezprostřední ohrožení majetku a životů v zátopovém území,
- b) vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny,
- c) mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

3.7 Povodňová opatření

Preventivní^[17] opatření jsou prováděna v době mimo povodeň a při nebezpečí povodně a operativní^[17] opatření, jsou prováděna v době povodně. Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.

3.7.1 Preventivní

- a) stanovení záplavových území,
- b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
- c) povodňové plány,
- d) povodňové prohlídky,
- e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
- f) organizační a technická příprava,
- g) vytváření hmotných povodňových rezerv,
- h) vyklízení záplavových území,
- i) příprava účastníků povodňové ochrany,
- j) činnost předpovědní povodňové služby,
- k) činnost hlásné povodňové služby,
- l) varování při nebezpečí povodně,
- m) zřízení a činnost hlídkové služby,
- n) evidenční a dokumentační práce.

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

- a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce,
- b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
- c) provádějí povodňové prohlídky,
- d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
- e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
- f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce využitím jednotného systému varování,
- g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
- h) vyhláší a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
- i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
- j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,
- k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
- l) provádějí prohlídky po povodni, zajišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
- m) vedou záznamy v povodňové knize.

3.7.2 Operativní

- řízení ovlivňování odtokových poměrů,
- povodňové zabezpečovací práce,
- povodňové záchranné práce,
- zabezpečení náhradních funkcí služeb v území zasaženém povodní (náhradní doprava a zásobování, náhradní ubytování apod.)

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků. Jsou to zejména:

- odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody,
- rušbušování ledových celin a zácp na vodním toku,
- ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží,
- opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází,
- opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu,

- provizorní uzavírání protržených hrází,
- instalace protipovodňových zábran,
- opatření proti zpětnému vzduší vody, zejména do kanalizací,
- opatření k omezení znečištěné vody,
- opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví zajišťují povodňové orgány.

Povodňové záchranné práce zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi.

3.7.3 Obnovovací

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni.

- a) dokumentační práce,
- b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
- c) vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně,
- d) vyhodnocení účinnosti přijatých opatření,
- e) návrhy na úpravu povodňových opatření.

Povodňová opatření ve smyslu ustanovení §65 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

3.7.4 Povodňové prohlídky

Účelem povodňových prohlídek je zjišťování, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně - před obdobím jarního tání (zpravidla březen).

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tyto vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace. Na základě provedených prohlídek se přijímají opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod.

Povodňovou prohlídku obstarává člen povodňové komise, kterého určí předseda PK. Ten pak podá písemnou zprávu o stavu vodních toků a vodních dílech na správním území obce.

Zaměření povodňových prohlídek:

- stav a kapacita koryt, ochranných hrází, objektů, mostů, propustků, ale také stromů a keřů v korytech;
- přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.;
- přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi) ropných produktů, chemikálií apod.; které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni;
- umístění plotů a ohrad všech druhů;
- plovoucí objekty a jejich zajištění;



4

Organizační část

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Přehled spojení - kontakty

4 Organizační část

4.1 Řízení ochrany před povodněmi

OU oznamuje občanům, obvykle místním rozhlasem, že nastal nebo byl vyhlášen příslušný stupeň povodňové aktivity, svolává a zabezpečuje činnost povodňové komise.

V případě potřeby evakuace^[22] občanů zajišťuje potřebné technické prostředky a spolupráci s hasičským záchranným sborem^[92].

Organizace povodňové služby

Na nebezpečí povodně jsou občané a členové povodňové komise upozorněni v celostátních médiích meteorologickou předpovědí, vydáním varování ČHMÚ, dále může být informace o hrozbě povodni získána od povodňové komise ORP Mladá Boleslav^[47], HZS^[92] a zástupců správce vodního toku^[94], případně od povodňových komisí sousedních obcí^[48].

Jakmile nastane **1. SPA - stav bdělosti**, sleduje povodňová komise pravidelně stav řeky Jizery.

Informace o počasí ČHMÚ: počasí (SIVS), radarová data, povodňová služba
Informace z hlásných profilů^[35] (poznámka: automatické hlášení na telefonních číslech bylo zrušeno)

4.2 Činnost a jednání povodňové komise

Zásady pro svolávání povodňové komise

- komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z členů povodňové komise, nebo na žádost nadřízené povodňové komise.
- svolání komise nemusí být provedeno písemně (např. osobně, telefonicky, sirénou, megafonem, spojkou a pod.)
- při dosažení **druhého stupně povodňové aktivity** na některém z uvedených toků a stoupající tendenci hladiny vodního toku
- při průchodu ledových ker v případě, že na některém z úseku sledovaných toků hrozí nebezpečí tvorby ledových bariér
- objeví-li se mimořádné jevy na vodních dílech - rybnících (zvětšující se průsaky, ucpání vtokových objektů zatrubněných částí apod.)

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č.254/ 2001 Sb. Vodní zákon

Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace ohrožující její správní území, nebo mimo období povodní k projednání organizačních a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi.

Sídlem komise je obecní úřad. Jednání se však může podle konkrétních okolností svolat i na jiné místo.

Činnost mimo povodeň

Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně, a to nejpozději do 30.11. běžného roku. Na těchto mimopovodňových jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:

- stav povodňového plánu správního obvodu povodňové komise
- organizační a technická připravenost, včetně spojení
- podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi
- vyhodnocení činnosti v uplynulém období.

Činnost při povodni

V období povodně zahajuje komise činnost při dosažení **2. SPA** nebo dalších okolnostech (viz výše)

- přebírá informace od hlásného systému, předpovědní služby a od hlídek
- informuje o situaci nadřízenou povodňovou komisí^[47] a komise sousedních obcí^[48]
- vyhláší a odvolává **2. a 3. SPA**
- posuzuje účinnost přijatých opatření
- koordinuje zabezpečovací a záchranné práce
- vyžaduje další pomoc orgánů, právnických a fyzických osob

- dokumentuje a dokladuje průběh povodně.

Členové komise jsou při vyhlášení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření sám.

Činnost po povodni

Povodňová komise

- dokládá majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti, nebo opatření přijatých PK v době trvání povodně (odstranění překážek bránících průtoku velkých vod, umožnění přístupů na pozemky a do objektů, provádění zabezpečovacích prací, odstranění staveb, nebo jejich částí, využití zapůjčených mechanizačních prostředků, pohonných hmot, nářadí apod.)
- hodnotí činnost v době povodně a přijímá potřebná opatření
- projedná souhrnnou zprávu o průběhu povodně.

4.3 Ochrana před povodněmi

Správci vodních toků, vlastníci nebo uživatelé vodohospodářských děl ve vodních tocích, jakož i ti, jejichž majetek by mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit, jsou povinni činit opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí nebo při zmírňování jejich škodlivých účinků nebo následků v rozsahu rozhodnutí povodňové komise.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů (§ 63, odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb.). Pokud při této činnosti vznikla vlastníkově pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu (§ 63, odst. 4 zák. č. 254/2001 Sb.).

V době nebezpečí povodně a v době povodně jsou orgány, organizace a občané na příkaz příslušných povodňových orgánů povinni zejména:

- a) poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky,
- b) odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod,
- c) trpět odstraňování staveb nebo jejich částí anebo porostu,
- d) zúčastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány ukládají povinnosti jen v nevyhnutelně potřebném rozsahu.

4.4 Náklady na opatření na ochranu před povodněmi

Dle §86 čl.1 Vodního zákona může obec činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území, stát a kraje mohou na tato opatření přispět.

Dle §86 čl.3 Vodního zákona hradí náklady na zabezpečovací práce na tocích jejich správci, vlastníci vodních děl hradí náklady na těchto vodních dílech.

4.5 Evakuační plán


Záplavy na Jizeře ohrožují především území Dolního Kmska. Obec počítá s případnou evakuací až 121 osob. Pro evakuaci občanů zajišťuje obecní úřad potřebné technické prostředky.

4.6 Schéma přenosu informací

Zdroj: Věstník MŽP září 2005 - Ročník XV - Částka 9 - Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.


4.6.1 Předpovědní povodňová služba

Schéma přenosu informací předpovědní povodňové služby




4.6.2 Hlásné povodňová služba při přirozených povodních

Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby při přirozených povodních



4.6.3 Hlásné povodňová služba při zvláštních povodních

Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby při zvláštních povodních



4.7 Evidenční a dokumentační práce

Při povodni se provádějí následující „Evidenční a dokumentační práce“:

4.7.1 Záznamy v Povodňové knize

Záznamy v povodňové knize obsahují:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např. záznam telefonátu),
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby odeslání,
- obsah příkazů,
- popis provedených opatření,
- výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené; jsou povinny každý zápis podepsat.

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

- Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do Povodňové knihy, také se mohou telefonické zprávy nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do Povodňové knihy, nebo na počítači. Přijaté zprávy se přidělí evidenční číslo, dále se doplní, od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána.
- U zpráv, které jsou již v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí evidenční číslo z povodňové knihy (do povodňové knihy se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do desek pro ukládání dokumentů (jedná se o desky s rychlovazacem).
- Zprávy na disketách, magnetofonových páskách a videokazetách se evidují jako ostatní zprávy podle bodu B.

4.7.2 Zákres do pracovní mapy

Do pracovní mapy povodňové komise se provádějí pravidelné zákresy povodňové situace a vždy se udává čas vzniklé situace, do mapy se zakreslují objížďky a další opatření spojená s řízením práce povodňové komise.

4.7.3 Označování nejvýše dosažené hladiny vody

Označení nejvýše dosažené hladiny vody se silami města provede pouze provizorně tak, aby byla známa výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou (ČSN 75 2911).

4.7.4 Foto a video dokumentace

V průběhu povodně, ale především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je nutné provést objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí pověřený člen Povodňové komise. Dokumentace se zapisuje do Povodňové knihy a slouží k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování Souhrnné zprávy o povodni.

4.7.5 Souhrnná zpráva o povodni

Z každé povodně se zpracovává Souhrnná zpráva o průběhu povodně (§76 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve zprávě jsou uvedena všechna důležitá data o povodni. Především začátky a konce jednotlivých akcí, které povodňová komise organizovala, souhrn škod na majetku, mapa se zákresem zaplaveného území, kopie důležité foto a video dokumentace. Doporučení k odstranění škod a následků po povodni, návrhy na zlepšení apod.



5

Grafická část

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Přehled spojení - kontakty

5 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území.

Správní členění, rastrové mapy a ortofotomapy jsou společné všem mapovým kompozicím. Mapová témata je možné podle potřeby vkládat do zobrazené mapy a vytvářet tak vlastní mapový pohled podle potřeby zkoumané situace.

Všechna vytvořená témata ve vypnutém stavu obsahuje tzv. Uživatelská mapa.

5.1 Základní mapa

Mapa obsahuje téma:

- povodňové komise (pracoviště komisí a seznamy členů)
- evakuace
- fotodokumentace
- klady mapových listů
- DIBAVOD - záplavová území
- fotodokumentace
- správní členění z podkladů ČSÚ:
 - hranice částí obcí
 - hranice obcí
 - hranice katastrálních území
 - hranice ORP
 - hranice okresů
 - hranice oblastí (NUTS2)
 - klady mapových listů mapy 1:10 000 a vodohospodářské mapy 1:50 000
- rastrové mapy
 - základní mapa 1:1 000 000
 - silniční mapa ČR 1:150 000
 - základní mapa 1:50 000
 - vodohospodářská mapa 1:50 000
- ortofotomapy (Web Map Service - pro zobrazení je nutné připojení k internetu)
 - barevná
 - černobílá

5.2 Povodňové komise

Mapa obsahuje téma:

- povodňové komise
- správní členění z podkladů ČSÚ:
 - hranice částí obcí
 - hranice obcí
 - hranice katastrálních území
 - hranice ORP
 - hranice okresů
 - hranice oblastí (NUTS2)
- rastrové mapy

- základní mapa 1:1 000 000
- silniční mapa ČR 1:150 000
- základní mapa 1:50 000
- vodohospodářská mapa 1:50 000
- ortofotomapa

5.3 Hlásné profily

Mapa obsahuje téma:

- hlásné profily
- hlásné profily podle kategorií
- srážkoměrné stanice ČHMÚ
- srážkoměrné stanice podniků povodí
- DIBAVOD - základní jevy povrchových a podzemních vod
 - správní členění z podkladů ČSÚ:
 - rastrové mapy, ortofotomapy

5.4 Objekty povodňového plánu

Mapa obsahuje téma:

- objekty Digitálního povodňového plánu
 - vodní díla I.-III. - kategorie
 - ledové jevy
 - ohrožené objekty
 - ohrožující objekty
 - místa omezující odtokové poměry
 - ohrožení bleskovou povodní mimo tok
 - protipovodňová opatření (Hydrologie - generel, navrhované poldry, nekapacitní koryta, splaveniny)
- evakuace
- hydrologické údaje (N-leté a m-denní průtoky)
- DIBAVOD - základní jevy povrchových a podzemních vod
- DIBAVOD - chráněná území
- HEIS VÚV
- správní členění z podkladů ČSÚ:
- rastrové mapy, ortofotomapy

5.5 Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Mapa obsahuje téma:

- povodňové plány vlastníků nemovitostí (export z AKIS)
- DIBAVOD - základní jevy povrchových a podzemních vod
- DIBAVOD - chráněná území
- HEIS VÚV
- správní členění z podkladů ČSÚ:
- rastrové mapy, ortofotomapy

5.6 Postupové doby

Mapa obsahuje téma:

- postupové doby
- správní členění z podkladů ČSÚ:
- rastrové mapy, ortofotomapy

5.7 Vodní toky a díla

Mapa obsahuje téma:

- vodní díla I. - III. kategorie
- vodní nádrže
- DIBAVOD - základní jevy povrchových a podzemních vod
- DIBAVOD - chráněná území
- HEIS VÚV (správcovství vodních toků - 2004)
- správní členění z podkladů ČSÚ:
- rastrové mapy, ortofotomapy

5.8 Záplavová území

Mapa obsahuje téma:

- říční síť s vyhlášeným záplavovým územím
- správcovství vodních toků (HEIS- VÚV, 2004)
- DIBAVOD - základní jevy povrchových a podzemních vod
- DIBAVOD - historické povodně
- DIBAVOD - chráněná území
- správní členění z podkladů ČSÚ:
- rastrové mapy, ortofotomapy

5.9 Dibavod

Mapa obsahuje téma:

- základní jevy povrchových a podzemních vod
- záplavová území
- účelová klasifikace povrchových a podzemních vod
- chráněná území
- měřicí a kontrolní místa povrchových vod
- měřicí a kontrolní místa podzemních vod
- objekty subsystému užívání vody
- objekty na toku
- ISVS - voda
- správní členění
- rastrové mapy, ortofotomapy

5.10 Doprava

Mapa obsahuje téma:

- silniční databanka
 - mosty
 - silniční podjezdy
 - silniční tunely
 - železniční přejezdy
 - uzly silniční sítě
 - komunikace
- správní členění
- rastrové mapy, ortofotomapy

5.11 Důležité organizace

Mapa obsahuje téma:

- důležité organizace
- organizace
 - Armáda
 - Česká inspekce životního prostředí
 - Rybářské svazy
 - Dopravní služby
 - Hygienické stanice
 - HZS
 - Ministerstva
 - Odborné subjekty
 - Policie
 - Podniky Povodí
 - Rozvodné sítě
 - Správa a údržba silnic
 - Správci vodních toků
 - Plavební správa
 - Školy, školní jídelny
 - Technické služby
 - Ubytování a stravování
 - Veřejná správa
 - Veterinární služby
 - Vodovody a kanalizace
 - Zdravotnictví
- správní členění z podkladů ČSÚ:
- rastrové mapy, ortofotomapy



6

Přílohy

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Přehled spojení - kontakty

6 Přílohy

6.1 Hlásné profily

tok (povodňový úsek)	název	profil ID	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	Provozovatel	ORP obec
Jizera: ř.km 99,1 (od ústí Kamenice po soutok s Mohelkou)	Železný Brod	ČHMÚ: 71	1.SPA 2.SPA 3.SPA	220 310 370	83,9 201 301		Železný Brod Železný Brod
Jizera: ř.km 49,1 (od ústí Mohelky do Jizery - ústí Jizery do Labe)	Bakov nad Jizerou	ČHMÚ: 73	1.SPA 2.SPA 3.SPA	480 510 540	155 188 274		Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou
Jizera: ř.km 36,5	LG Mladá Boleslav	PLA30	1.SPA 2.SPA 3.SPA			PLA - Závod Jablonec	Mladá Boleslav Mladá Boleslav

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 17.09.2011

6.2 Evidenční listy hlásných profilů

6.2.1 A 71 Železný Brod

Evidenční list hlásného profilu č.71

Stanice kategorie : A

Tok :	Jizera	Stanice :	Železný Brod					
Kraj :	Liberecký kraj	ORP :	Železný Brod	Obec :	Železný Brod			
Provozovatel stanice : ČHMÚ Praha								
Centrum automatického sběru dat : CPP ČHMÚ Praha								
Staničení :	99.10 [km]	Číslo hydrologického pořadí :	1-05-02-001					
Plocha povodí :	791,8 [km2]	Zeměpisné souřadnice :	151637 v.d. 583825 s.š.					
Nula vodočtu :	275,61 [m.n.m.] B	Procento plochy povodí toku :	36,1					
Stupně povodňové aktivity :	[cm]	[m3.s-1]	Platnost SPA pro úsek toku :					
bdělost	220	83,9	od ústí Kamenice po soutok s Mohelkou					
pohotovost	310	201	Kritické místo :					
ohrožení	370	301	Lišný, Malá Skála, Příšovice, Svijany					
extrémní ohrožení		301						
Průměrný roční stav :	140 [cm]	N-leté průtoky :	Q1	Q5	Q10	Q50	Q100	
Průměrný roční průtok :	16,6 [m3s-1]	[m3s-1]	170	325	400	590	680	
Odesílatel zpráv :			Četnost hlášení SPA :	I.	1 x denně			
				II.	4 x denně			
				III.	min 3 x denně			
Odesílatel podá zprávu :	Spojení na adresáta :		Příjemce dále vyzoomí :					

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy :

Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm]	V. – XI.	[cm]	XII. – IV.
534	09.08.1978	412	08.12.1974
457	13.08.2002	410	12.03.1981
430	14.08.1948		

Popis umístění profilu :
u budovy Energetických závodů, pravý břeh



71

[AKTUALIZACE : březen 2006]

6.2.2 A 73 Bakov nad Jizerou

Evidenční list hlášeného profilu č.73

Stanice kategorie : A

Tok :	Jizera	Stanice :	Bakov nad Jizerou				
Kraj :	Středočeský kraj	ORP :	Mladá Boleslav	Obec :	Bakov nad Jizerou		
Provozovatel stanice :	ČHMÚ Praha						
Centrum automatického sběru dat :	ČHMÚ Praha, VHD Povodí Labe Hradec Králové						
Staničení :	49.10 [km]	Číslo hydrologického pořadí :	1-05-02-060				
Plocha povodí :	1487,78 [km2]	Zeměpisné souřadnice :	145549 v.d. 502906 s.š.				
Nula vodočtu :	[m.n.m.] B	Procento plochy povodí toku :	67,8				
Stupně povodňové aktivity :	[cm]	[m3.s-1]	Platnost SPA pro úsek toku :				
bdělost	480	155	od ústí Mohelky do Jizery - ústí Jizery do Labe				
pohotovost	510	188	Kritické místo :				
ohrožení	540	274					
extrémní ohrožení	600	274					
Průměrný roční stav :	187 [cm]	N-leté průtoky :	Q1	Q5	Q10	Q50	Q100
Průměrný roční průtok :	22,3 [m3s-1]	[m3s-1]	196	360	436	627	715
Odesílatel zpráv :			Četnost hlášení SPA :	I.,	1 x denně		
				II.,	4 x denně		
				III.,	min 3 x denně		
Odesílatel podá zprávu :	Spojení na adresáta :		Příjemce dále vyzoomí :				

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy :

[cm] V. - XI. [cm] XII. - IV.

Popis umístění profilu :

nad silničním mostem Bakov-M. Bělá, pravý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000 :



73

[AKTUALIZACE : květen 2004]

6.3 Vodní toky

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	Recipient	Správce
Jizera (1-05-01-001)	110740000100	Labe	Povodí Labe Hradec Králové
Řehnický p.	112560000100	Jizera	Lesy ČR
Strenický p.	112580000100	Jizera	Povodí Labe Hradec Králové

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 26.09.2011

Toky na území obce v registru ISVS

Název toku	ID toku (CEVT)	Recipient	Správce
*	400186059	Jizera	Správce PLa
*	400186075	Strenický potok	Správce PLa
*	400186076	Strenický potok	Správce PLa
Jizera	400076185	Labe	Správce PLa
Řehnický potok	400077885	Jizera	Správce LČR
Strenický potok	400077888	Jizera	Správce PLa

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 26.09.2011

6.3.1 Obce na toku Jizery

obec	ř.km	katastrální území	povodňová komise
Bakov nad Jizerou (mapa, kontakt)	52	Bakov nad Jizerou	Bakov nad Jizerou telefon: 326781500, fax: 326781207
Nová Ves u Bakova (mapa, kontakt)	49	Nová Ves u Bakova nad Jizerou	Nová Ves u Bakova telefon: 326781650, fax: 326781650
Bakov nad Jizerou (mapa, kontakt)	49	Malá Bělá	Bakov nad Jizerou telefon: 326781500, fax: 326781207
	48	Zvířetice	I
	46	Chudoplesy	I
Bitouchov (mapa, kontakt)	45	Dalešice u Bakova nad Jizerou	Bitouchov telefon: 326781095
Bradlec (mapa, kontakt)	45	Bradlec	Bradlec telefon: 326334760, fax: 326334760
Josefův Důl (mapa, kontakt)	44	Josefův Důl u Mladé Boleslavi	Josefův Důl telefon: 739425960
Mladá Boleslav (mapa, kontakt)	43	Debrž	Mladá Boleslav telefon: 326715111, fax: 326322572
	40	Podlázky	I
	40	Mladá Boleslav	I
Dalovice (mapa, kontakt)	38	Dalovice u Mladé Boleslavi	Dalovice telefon: 326723370
Mladá Boleslav (mapa, kontakt)	37	Čejetice u Mladé Boleslavi	Mladá Boleslav telefon: 326715111, fax: 326322572
Vinec (mapa, kontakt)	35	Vinec	Vinec telefon: 326735618
Krnsko (mapa, kontakt)	33	Řehnice	Krnsko telefon: 326723164, fax: 326736960
	32	Krnsko	I

obec	ř.km	katastrální území	povodňová komise
Písková Lhota (mapa, kontakt)	31	Písková Lhota	Písková Lhota telefon: 326721534
Brodce (mapa, kontakt)	28	Brodce nad Jizerou	Brodce telefon: 326312225, fax: 326312225
Horky nad Jizerou (mapa, kontakt)	26	Horky nad Jizerou	Horky nad Jizerou telefon: 326312207, fax: 326312207
Benátky nad Jizerou (mapa, kontakt)	23	Dražice	Benátky nad Jizerou telefon: 739469014, fax: 326316605
	22	Kbel	I
	20	Nové Benátky	I
	19	Staré Benátky	I
	18	Obodř	I
Kochánky (mapa, kontakt)	17	Kochánky	Kochánky telefon: 724106673
Předměřice nad Jizerou (mapa, kontakt)	16	Předměřice nad Jizerou	Předměřice nad Jizerou telefon: 326313525, fax: 326313525
Tuřice (mapa, kontakt)	13	Tuřice	Tuřice telefon: 326313386
Skorkov (mapa, kontakt)	9	Skorkov	Skorkov telefon: 326921133, fax: 326921427
Sojovice (mapa, kontakt)	9	Sojovice	Sojovice telefon: 326921132, fax: 326921120
Skorkov (mapa, kontakt)	6	Otradovice	Skorkov telefon: 326921133, fax: 326921427
Káraný (mapa, kontakt)	3	Káraný	

6.3.2 Obce na Stenickém potoce

obec	ř.km	katastrální území	povodňová komise
Doksy (mapa, kontakt)	20	Kruh v Podbezdězí	
Bělá pod Bezdězem (mapa, kontakt)	19	Bezdědice	Bělá pod Bezdězem telefon: 326700911, fax: 326701334
Nosálov (mapa, kontakt)	19	Nosálov	
Březovice (mapa, kontakt)	18	Víska u Březovic	Březovice telefon: 326394184, fax: 326394184
Katusice (mapa, kontakt)	17	Doubravice	Katusice fax: 326394312
Březovice (mapa, kontakt)	16	Březovice pod Bezdězem	Březovice telefon: 326394184, fax: 326394184
Sudoměř (mapa, kontakt)	16	Sudoměř	Sudoměř telefon: 602327372
Katusice (mapa, kontakt)	15	Trnová u Katusic	Katusice fax: 326394312
Kluky (mapa, kontakt)	13	Kluky u Mladé Boleslavi	Kluky telefon: 326394430
Skalsko (mapa, kontakt)	13	Skalsko	Skalsko telefon: 326394222, 724181458, fax: 326394222
Kováň (mapa, kontakt)	10	Kováň	Kováň
Kovanec (mapa, kontakt)	9	Kovanec	Kovanec telefon: 326394620
Niměřice (mapa, kontakt)	7	Niměřice	Niměřice telefon: 326356238

obec	ř.km	katastrální území	povodňová komise
Strenice (mapa, kontakt)	5	Strenice	Strenice telefon: 326356235, 326356405, fax: 326356235
Jizerní Vtelno (mapa, kontakt)	2	Jizerní Vtelno	Jizerní Vtelno telefon: 326732515
Krnsko (mapa, kontakt)	2	Krnsko	Krnsko telefon: 326723164, fax: 326736960

6.4 Vodní díla

Na území obce nejsou evidována vodní díla podle Seznamu vodních děl I.-III. kategorie vydaného Ministerstvem zemědělství.

Obec	Názvy vodního díla	ID nádrže ID a název toku	Kat. území, č.parc.	Majitel správce
Krnsko		105030020002	Řehnice 320	Pučíková Zuzana, Řehnice 1, Krnsko, Řehnice, 294 31
Krnsko	(požární nádrž)	105030020004	Řehnice 326	Obec Krnsko
Krnsko	(u zámku)	105030100003	Krnsko 8	Wratislav de Mitrovic Peter, 223 Fifth Ave West, V9K1S2 Qualicum Beach, Kanada

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 26.09.2011

6.5 Záplavová území

Seznam zrušených vyhlášení záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek [ř. km]			stanovení záplavového území		
		od	do	délka	vodoprávní úřad	datum platnosti od - do	č.j.
Jizera (Jizera)	Turnov, Mnichovo Hradiště, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mladá Boleslav Dalovice, Josefův Důl, Loukovec, Skorkov, Loukov, Nová Ves u Bakova, Mnichovo Hradiště, Žďár, Káraný, Březina, Písková Lhota, Sojovice, Bradlec, Bakov nad Jizerou, Horky nad Jizerou, Jivina, Benátky nad Jizerou, Brodce, Kochánky, Ptýrov, Krnsko, Mohelnice nad Jizerou, Tuřice, Příšovice, Mladá Boleslav, Bítouchov, Klášteř Hradiště nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, Vinec, Svijany	0,000	72,000	72,0	KÚ Středočeskéh o kraje	13.05.2004	1513-15353/04/OŽP/V-Vi
Strenický p. (Strenický potok)	Mladá Boleslav Jizerní Vtelno, Kovanec, Skalsko, Písková Lhota, Strenice, Niměřice, Sudoměř, Kováň, Krnsko	0,000	12,000	12,0	KÚ Středočeskéh o kraje	28.07.2009	094043/2009/KUSK

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 26.09.2011

6.5.1 Zrušená vyhlášení záplavových území

K datu aktualizace textové části nejsou evidována zrušená vyhlášení.

Údaje aktualizovány z databáze POVIS dne 19.09.2011

6.6 Kritická místa

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vyhlížení ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

tok	místo	ORP	obec	poloha na toku [ř.km]
Jizera	Jez pevný	Mladá Boleslav	Písková Lhota	30,91

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 26.09.2011

6.7 Ohrožené objekty

vodní tok	obec (část obce)	katastr	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn	ohrožených osob	poznámka
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 42	Obytné budovy	1	0	1	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 43	Rekreační objekty	1	100	0	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 52	Obytné budovy	1	100	3	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 57	Rekreační objekty	1	100	0	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 58	Obytné budovy	1	100	2	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 62	Rekreační objekty	1	100	0	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 67	Obytné budovy	1	20	4	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 76	Rekreační objekty	1	100	0	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 96	Rekreační objekty	1	100	0	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 146	Obytné budovy	1	0	2	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 147	Obytné budovy	1	100	4	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	č.p. 148	Obytné budovy	1	20	2	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	Luka s.r.o.	Průmysl	1	100	0	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	parc. č. 128	Obytné budovy	1	0	2	Zdroj: PPVN
Jizera	Krnsko (Krnsko)	Krnsko	parc. č. 141	Obytné budovy	1	0	3	Zdroj: PPVN

6.8 Ohrožující objekty

6.9 Místa ohrožená bleskovou povodní

6.10 Evakuace obyvatelstva

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:

- Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a
- hlavně pitnou vodu.
- Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
- Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
- Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
- Toaletní a hygienické potřeby.
- Léky, svítilnu.
- Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo příkrývku.
- Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Přepřevoz osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů.

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace ?

- uhaste otevřený oheň v topidlech,
- vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
- uzavřete přívod vody a plynu,
- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
- nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
- kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,

- exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou,
- vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

6.11 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

6.12 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejně informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz**

konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky: **www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p__internet.htm**



7

Kontakty

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Přehled spojení - kontakty

7 Kontakty

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

SOS - jednotné evropské číslo	505	112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156

Informace

informace o telefonních číslech	1180
web: seznam.1188.cz	
informace - asistenční služba	1188
ohlášení poruch telefonních stanic (Telefonica O2)	800 184 084

Poruchy

Elektrina - ČEZ Distribuce, a.s.	840 840 840
	840 850 860
Plyn	
ohlašovna poruch	1239

7.1 Povodňové komise

Povodňová komise obce Krnsko

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
Krnsko	čp. 41, Krnsko	326 723 164	326 736 960	krnsko@dragon.cz

7.1.1 Nadřízené povodňové komise

Povodňová komise ORP Mladá Boleslav

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
ORP Mladá Boleslav	Komenského náměstí čp. 61, Mladá Boleslav	326 715 160	326 322 572	primator@mb-net.cz

Povodňová komise Středočeského kraje

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
Povodňová komise Středočeského kraje	Zborovská 11, Praha 5	257 280 156, 950870444	257 280 313, 950870150	mimoradneudalosti@kr-s.cz opis@sck.izscr.cz

Ústřední povodňová komise

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
Ústřední povodňová komise	Vršovická 65, čp. 1442, Hlavní město Praha	267 121 111	267 310 920	povodnova_sluzba@mzp.cz

7.1.2 Povodňové komise okolních obcí

Další informace: Přehled komisí obcí na toku Jizery ³⁸⁾ a na Strenickém potoce ³⁹⁾

Povodňové komise sousedních obcí

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
Jizerní Vtelno	čp. 71, Jizerní Vtelno	326 732 515		urad@jizernivtelno.cz
Mladá Boleslav	Komenského náměstí čp. 61, Mladá Boleslav	326 715 111	326 322 572	epodatelna@mb-net.cz
Písková Lhota	čp. 40, Písková Lhota	326 721 534		piskovalhota@quick.cz
Rokytovec	čp. 48, Rokytovec	326 356 311		ou.rokytovec@seznam.cz
Strenice	Strenice čp. 7, Strenice	326 356 235, 326 356 405	326 356 235	ou.strenice@seznam.cz
Vinec	čp. 49, Vinec	326 735 618		stechavinec@seznam.cz

7.1.3 Kontakty povodňových komisí

7.1.3.1 Krnsko

Obecní úřad Krnsko
 adresa: čp. 41, Krnsko
 telefon: 326 723 164, fax: 326 736 960, e-mail: krnsko@dragon.cz web: <http://www.krnsko.cz>
 aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Müller Jiří starosta	krizový:		pracoviště:	326 723 164
	mobil:		fax:	e-mail: krnsko@dragon.cz
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Suk Martin, Ing. místostarosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	602 281 946	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10055

7.1.3.2 Středočeský kraj

adresa: Zborovská 11, Praha 5
 telefon: 257 280 156, 950870444, fax: 257 280 313, 950870150, e-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz opis@sck.izscr.cz web:
 http://www.kr-stredocesky.cz
 aktualizováno: 18.02.2011

povodňová komise

předseda Rath David, MUDr. Hejtman	krizový:		pracoviště:	257 280 228	KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
	mobil:	720 510 610	fax:	251 512 055	e-mail: hejtman@kr-stredocesky.cz
	SMS:		bydliště:		
	poznámka: KÚ SČK				
člen Císař Zdeněk, MVDr ředitel	krizový:		pracoviště:	317 742 045	Krajská veterinární správa, Černošská 1929, Benešov
	mobil:	607 603 514	fax:	317 723 072	e-mail: z.cisar.kvss@svscr.cz
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				
člen Froněk Milan, ppor. vedoucí	krizový:		pracoviště:	257 740 488	PO PČR Slapy, Třebenice 49, 252 08 Třebenice
	mobil:	725 067 146	fax:	257 740 488	e-mail: stcpslapy@mvr.cz
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				
člen Guth Rostislav, Ing. vedoucí odd. ochrany obyvatelstva	krizový:		pracoviště:	236 002 950	Magistrát hl.m.Prahy, nám. Franze Kafky 1, 110 00 Praha 1
	mobil:	737 213 013	fax:	236 007 017	e-mail: rostislav.guth@cityofprague.cz
	SMS:		bydliště:	223 006 878	Leopoldova 2043, 149 00 Praha 4-Chodov
	poznámka: zam. 236 002 952				
člen Kendík Tomáš, Ing. ředitel sekce správy povodí	krizový:		pracoviště:	221 401 461	Holečkova 8, 150 24 Praha 5
	mobil:	724 152 289	fax:	257 326 310	e-mail: kendik@pvl.cz
	SMS:		bydliště:		K Celnám 98, 154 00 Praha - Lochkov
	poznámka: dispečink: 257 329 425				
člen Keřka Josef, Ing., Ph. D. vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství	krizový:		pracoviště:	257 280 396	KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
	mobil:	606 787 764	fax:	257 280 170	e-mail: kerka@kr-s.cz
	SMS:		bydliště:		V Zahradkách 297, 252 45 Ohrobec
	poznámka:				
člen Kremsa Jiří, Ing. technický ředitel	krizový:		pracoviště:	495 088 700	Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3
	mobil:	602 126 867	fax:	495 088 702	e-mail: kremsa@pla.cz
	SMS:		bydliště:	495 269 028	K Rybníku 209, 500 11 Hradec Králové
	poznámka:				
člen Krýsa Ivo, JUDr. ředitel KHS	krizový:		pracoviště:	234 118 215	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
	mobil:	737 204 968	fax:	224 916 561	e-mail: info@khsstc.cz
	SMS:		bydliště:		V Olšinách 2272/118, 100 00 Praha 10
	poznámka:				

člen Kudláček Michal vedoucí odd. plaveb. dozoru	krizový:		pracoviště:	234 637 420	Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice
	mobil:	739 773 974	fax:	266 710 545	e-mail: kudlacek@spspraha.cz
	SMS:		bydliště:	251 620 057	Husnikova 2080/8, 150 00 Praha 5 - Stodůlky
	poznámka:				
člen Kurka Daniel, Ing. ředitel pobočky ČHMÚ	krizový:		pracoviště:	244 032 550	ČHMÚ, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 6
	mobil:	724 178 154	fax:	244 032 500	e-mail: kurka@chmi.cz
	SMS:		bydliště:	244 401 907	Na Homoli 18/2007, 143 00 Praha 4
	poznámka:				
člen Navrátil Luboš, Ing. Vedoucí oddělení IZS a obransy	krizový:		pracoviště:	257 280 156	KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
	mobil:	724 033 768	fax:	257 280 313	e-mail: navratil@kr-s.cz
	SMS:		bydliště:		Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5-Barandov
	poznámka: KÚ SČK				
člen Pětík Petr, Bc. vedoucí provozního střediska	krizový:		pracoviště:	416 707 839	Povodí Ohře, s.p., Pražská 319, 411 55 Terezín
	mobil:	606 757 553	fax:	416 782 578	e-mail: petik@poh.cz
	SMS:		bydliště:		U Kapličky 445/6, 412 01 Litoměřice
	poznámka:				
člen Svatoš Miloslav, plk. Ing. ředitel HZS kraje	krizový:		pracoviště:	950 870 260	HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
	mobil:	602 352 100	fax:	950 870 148	e-mail: miloslav.svatos@sck.izscr.cz
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				
člen Štětina Zdeněk, Ing. 1. zástupce ředitele KÚ	krizový:		pracoviště:	257 280 462	KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
	mobil:	602 704 770	fax:	257 280 203	e-mail: stetina@kr-s.cz
	SMS:		bydliště:		Dlážděná 165, Kačice, okres Kladno
	poznámka:				
člen Šulc Pavol, prap. pracovník	krizový:		pracoviště:	973 208 706	KVV Stč.kraje, Branické nám. 2, 147 01 Praha 4
	mobil:	733 342 066	fax:	973 208 813	e-mail: kvvp Praha@army.cz
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				
pracovní skupina					
vedoucí pracovní skupiny Málek Antonín, Ing. vedoucí oddělení vodního hospodářství	krizový:		pracoviště:	257 280 217	KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11 150 21 Praha 5
	mobil:	724 181 243	fax:	257 280 170	e-mail: malek@kr-s.cz
	SMS:		bydliště:	311 625 523	Okružní 1468, 266 01 Beroun II
	poznámka:				
člen pracovní skupiny Babka Josef	krizový:		pracoviště:	257 280 182	KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
	mobil:	602 447 999	fax:	257 280 170	e-mail: babka@kr-s.cz
	SMS:		bydliště:		Nad Stadionem 346, 267 01 Králův Dvůr
	poznámka: KÚ SČK				

člen pracovní skupiny Behina Miroslav, Ing.	krizový:		pracoviště:	950 870 251	HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
	mobil:	724 179 672	fax:	950 870 181	e-mail: miroslav.behina@sck.izscr.cz
	SMS:		bydliště:		Cimburkova 15-Penzion Blaník, 130 00 Praha 3-Žižkov
	poznámka: HZS SČK				
člen pracovní skupiny Březina Karel, Ing. vedoucí centrálního vodohospodářského dispečinku	krizový:		pracoviště:	221 404 495	Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
	mobil:	724 602 947	fax:	257 326 310	e-mail: brezina@pvl.cz
	SMS:		bydliště:		Táborská 350/32, 140 00 Praha 4
	poznámka: dispečink 257329425				
člen pracovní skupiny Chalupník Petr, kpt. Ing.	krizový:		pracoviště:	950 870 188	HZS Středočeského kraje, J. Palacha 1970, Kladno
	mobil:	724 180 571	fax:	950 870 148	e-mail: petr.chalupnik@sck.izscr.cz
	SMS:		bydliště:		Čechova 2465, 276 01 Mělník
	poznámka:				
člen pracovní skupiny Endlicher Jiří, Ing. vodohospodářský dispečer	krizový:		pracoviště:	221 401 463	Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
	mobil:	724 903 164	fax:	257 326 310	e-mail: jendlicher@pvl.cz
	SMS:		bydliště:		Zázvorkova 2000/20, 155 00 Praha 5
	poznámka: dispečink 257329425				
člen pracovní skupiny Feygl Jiří, Ing. ředitel závodu Střední Labe	krizový:		pracoviště:	466 864 400	Povodí Labe, s.p., Teplého 2014, 531 56 Pardubice
	mobil:	602 437 772	fax:	466 864 402	e-mail: feygl@pla.cz
	SMS:		bydliště:		Břetislavova 72, 537 01 Chrudim
	poznámka:				
člen pracovní skupiny Jevin Martin, Ing.	krizový:		pracoviště:	257 280 550	KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
	mobil:	602 185 318	fax:	257 280 313	e-mail: jevin@kr-s.cz
	SMS:		bydliště:		Nad Olšinami 2480/25, 100 00 Praha 10
	poznámka: KÚ SČK				
člen pracovní skupiny Novotná Eva, Ing vedoucí oddělení péče o majetek	krizový:		pracoviště:	416 707 829	Povodí Ohře, s.p., Pražská 319, 411 55 Terezín
	mobil:	606 754 213	fax:	416 707 812	e-mail: enovotna@poh.cz
	SMS:		bydliště:		Kardinála Trochty 526/24, 412 01 Litoměřice
	poznámka:				
člen pracovní skupiny Ráková Olga	krizový:		pracoviště:	257 280 668	KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
	mobil:	602 475 751	fax:	257 280 313	e-mail: racova@kr-s.cz
	SMS:		bydliště:		Rodopská 3147, 143 00 Praha 4-Modřany
	poznámka: KÚ SČK				
člen pracovní skupiny Růžička Jaroslav, kpt. policejní komisař	krizový:		pracoviště:	974 861 836	Odbor Pořádkové a železniční Policie ČR, Na Baních 1304 156 00 Praha 5 – Zbraslav
	mobil:	602 663 689	fax:	974 861 843	e-mail: stckraj@mvcz.cz
	SMS:		bydliště:	274 864 717	Janovská 398, 101 00 Praha 10
	poznámka:				

člen pracovní skupiny Visinger Pavel, Ing.	krizový:		pracoviště:	257 280 651	KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
	mobil:	724 187 425	fax:	257 280 170	e-mail: visinger@kr-s.cz
	SMS:		bydliště:		Olbrachtova 495/25, 289 22 Lysá nad Labem
	poznámka: KÚ SČK				

ID povodňové komise (POVIS): 398

7.1.3.2.1 ORP Mladá Boleslav

adresa: Komenského náměstí čp. 61, Mladá Boleslav
 telefon: 326 715 160, fax: 326 322 572, e-mail: primator@mb-net.cz web: http://www.mb-net.cz
 aktualizováno: 10.01.2011

Kontaktní osoba pro krizové řízení

Kosinová Helena odbor správní	krizový:		pracoviště:	326 715 179	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	608 382 400	fax:		e-mail: kosinova@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Hwiezdoslavova 695, Mladá Boleslav
	poznámka: Kontaktní osoba pro krizové řízení; kancelář: 301				

Kontaktní osoba pro povodně

Jihlavec Jan, Ing. vedoucí odboru ŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 100	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	739 348 396	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 396 406	Brodecká 103, Dolní Bousov
	poznámka: Kontaktní osoba pro povodně; kancelář: 66				

Pracovní štáb ORP

Jaroměřská Andrea, Ing. vedoucí oddělení vodního hospodářství	krizový:		pracoviště:	326 716 105	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	724 181 290	fax:	326 716 101	e-mail: jaromerska@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Pezinská 849, Mladá Boleslav
	poznámka:				
Novák Josef, Ing. vedoucí odd. (příroda, myslivost, ryb.)	krizový:		pracoviště:	326 716 103	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	487 872 148	Bezděz 52
	poznámka:				
Zemanová Dana, Ing. vedoucí odd. (půda, les, odpady, ovzduší)	krizový:		pracoviště:	326 716 110	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, V.Klementa 807
	poznámka:				
Hlaváčová Lenka, DiS referent OŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 104	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				
Kašík Luboš referent OŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 110	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Jabkenice 74
	poznámka:				
Matunová Kateřina referent OŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 101	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Benátky nad Jizerou Mladská 662
	poznámka:				

Nováková Barbora referent OŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 164	Magistrát města Mladé Boleslavi
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				
Novotná Zuzana referent OŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 113	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Čistá 19
	poznámka:				
Rodová Monika, Ing. referent OŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 106	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, Náměstí míru 47
	poznámka:				
Schubertová Martina, Mgr. referent OŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 103	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, 17. listopadu 1180
	poznámka:				
Šoutová Jana, Ing.	krizový:		pracoviště:	326 716 118	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				

Provozní skupina povodňové komise

Galovský Milan odbor správní. řidič	krizový:		pracoviště:	326 715 274	Mladá Boleslav, Komenského nám. 61
	mobil:	736 419 461	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 333 831	Řepov 15
	poznámka: kancelář: 108				
Havlíková Hana odbor SMM	krizový:		pracoviště:	326 715 551	
	mobil:	737 725 376	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, 17. listopadu 1191
	poznámka: kancelář: 207				
Janků Jana odbor správní	krizový:		pracoviště:	326 715 243	
	mobil:	737 388 565	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Bezděčín 80, Mladá Boleslav
	poznámka: kancelář: OO8				
Kalát Václav, Mgr. vedoucí odboru školství a kultury magistrátu	krizový:		pracoviště:	326 716 236	Staroměstské náměstí 70, Mladá Boleslav
	mobil:	739 348 395	fax:		e-mail: kalat@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Čechova 780, Mladá Boleslav
	poznámka: kancelář: 53				

Koprnická Helena odbor správní	krizový:		pracoviště:	326 715 315	
	mobil:	602 422 150	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, 17. Listopadu 1196
	poznámka: kancelář: OO6				
Kosinová Helena odbor správní	krizový:		pracoviště:	326 715 179	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	608 382 400	fax:		e-mail: kosinova@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Hwiedzoslavova 695, Mladá Boleslav
	poznámka: Kontaktní osoba pro krizové řízení; kancelář: 301				
Křížková Renata odbor ekonomický	krizový:		pracoviště:	326 715 385	
	mobil:	606 451 722	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Chocnějovice, Rostkov 1
	poznámka: tel. pracoviště: 326 322 581 ; kancelář: 304				
Macoun Josef, Bc. vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu	krizový:		pracoviště:	326 326 156	Havlíčkova 1073, Mladá Boleslav
	mobil:	602 353 353	fax:		e-mail: macoun@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:	602 353 353	Michalovice 15, Mladá Boleslav
	poznámka: kancelář: 120				
Řehák Pavel informatika	krizový:		pracoviště:	737 042 280	
	mobil:	731 692 926	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Bělá p.B., Tyršova 1308
	poznámka: kancelář: 215				
Sádlová Milena domovník	krizový:		pracoviště:	326 715 275	Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav
	mobil:	720 371 937	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav
	poznámka:				
Zimová Věra odbor správní	krizový:		pracoviště:	326 715 304	
	mobil:	607 544 328	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Brodce n. J. 32
	poznámka: kancelář: OO1				

Povodňová komise

Nwelati Raduan, MUDr. primátor města	krizový:		pracoviště:	326 715 160	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	731 175 007	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Michalovice 19
	poznámka: kancelář: 101				
Jihlavec Jan, Ing. vedoucí odboru ŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 100	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	739 348 396	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 396 406	Brodecká 103, Dolní Bousov
	poznámka: Kontaktní osoba pro povodně; kancelář: 66				

místopředseda Zajíčková Marie, Ing. tajemnice magistrátu	krizový:		pracoviště:	326 715 170	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	605 101 854	fax:		e-mail: zajickova@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:	326 330 764	Řepov 78
	poznámka: kancelář: 103				
člen Bechyně Tomáš, Ing.	krizový:		pracoviště:	326 324 294	Povodí Labe, PS Mladá Boleslav, Ptácká 288
	mobil:	602 494 911	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Bitouchov 33, Bakov nad J.
	poznámka: stálá služba: Povodí Labe-Jablonec n.N. ; tel.: 483366311				
člen Buchar Vladimír ved. prov.	krizový:		pracoviště:	326 771 609	SÚS, Jiráskova 439, 295 01 Mnichovo Hradiště
	mobil:	736 623 727	fax:	326 771 023	e-mail: buchar@sus.mnhradiste.cz
	SMS:		bydliště:		Jivina 107, 294 14 Jivina
	poznámka:				
člen Devátý Bohuslav, Ing. ved. odboru stavebního	krizový:		pracoviště:	326 715 651	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	739 348 385	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 729 033	Mladá Boleslav, Palackého 872
	poznámka: kancelář: 43				
člen Ďurčovič Jaroslav, MUDr. primář záchranné služby	krizový:	725 027 093	pracoviště:	326 706 011	Laurinova 333, Mladá Boleslav
	mobil:	603 944 722	fax:		e-mail: primar.mb@uszssk.cz
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, 17. listopadu 1331
	poznámka: mob.: 731137123, 155				
člen Jaroměřská Andrea, Ing. vedoucí oddělení vodního hospodářství	krizový:		pracoviště:	326 716 105	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	724 181 290	fax:	326 716 101	e-mail: jaromerska@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Pezinská 849, Mladá Boleslav
	poznámka:				
člen Jonáš Vladimír ved. odd. distr. služby ČEZ	krizový:		pracoviště:	311 115 500	PPS Mladá Boleslav
	mobil:	607 552 236	fax:		e-mail: vladimir.jonas@cez.cz
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, U Hřiště 279, Čejetice
	poznámka:				
člen Kypta Tomáš ředitel Městské policie	krizový:		pracoviště:	326 321 016	Městská policie Mladá Boleslav
	mobil:	603 245 561	fax:		e-mail: tomas.kypta@mp.mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, Zalužanská 1272
	poznámka:				
člen Prelovský Jaroslav, Bc. ved. stanice HZS ÚO MB	krizový:		pracoviště:	950 861 275	HZS ÚO Mladá Boleslav
	mobil:	724 180 582	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	315 722 365	Jiřice 113
	poznámka:				
člen Stehlík Vladimír, Ing. výrobní náměstek VaK Mladá Boleslav, a.s.	krizový:		pracoviště:	326 376 122	VaK Mladá Boleslav
	mobil:	604 296 705	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 333 772	Kolomuty 26
	poznámka:				

člen Záveský Luboš, JUDr. ved. odb. správního a živ. úř.	krizový:		pracoviště:	326 715 201	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	602 184 943	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		MB-Čejetice, Pod ořechy 234
	poznámka: kancelář: 109				
zapisovatel(ka) Baboráková Helena referent úseku správního odboru	krizový:		pracoviště:	326 715 282	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	608 528 660	fax:		e-mail: baborakova@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, Jilemnického 1128
	poznámka: kancelář: 111				

ID povodňové komise (POVIS): 774

Bakov nad Jizerou

Město Bakov nad Jizerou

adresa: Mírové náměstí čp. 208, Bakov nad Jizerou

telefon: 326 781 500, fax: 326 781 207, e-mail: info@bakovnj.cz web: http://www.bakovnj.cz/

aktualizováno: 31.08.2011

Komise krizového řízení

člen Dlasková Zdeňka, Mgr. ředitelka ZŠ	krizový:		pracoviště:	326 781 178	ZŠ Bakov n.J.
	mobil:	731 871 180	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 781 252	Polní 588, Bakov n.J.
	poznámka:				

člen Dvořák Přemysl, MUDr. praktický lékař	krizový:		pracoviště:	326 781 151	Zdravotní středisko, Bakov n.J.
	mobil:	603 511 353	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 781 201	Linkova 59, Bakov n.J.
	poznámka: tel. 326 781 257				

člen Vlastová Gagmar ředitelka MŠ	krizový:		pracoviště:	326 781 502	MŠ Bakov n.J.
	mobil:	731 584 510	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 781 705	Palackého 312, Bakov n.J.
	poznámka:				

Povodňová komise

předseda Štěpánová Jana, Mgr. starostka	krizový:		pracoviště:	326 781 500	Městský úřad, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
	mobil:		fax:	326 781 207	e-mail: starosta@bakovnj.cz
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				

1. zástupce předsedy Grünwald Václav místostarosta, strojník jednotky SDH	krizový:		pracoviště:	326 781 500	MěÚ Bakov n.J., HZS, Ml. Boleslav
	mobil:	607 975 827	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 781 196	Žižkova 1076, Bakov n.J.
	poznámka: tel. 326 322 777, 725 493 879				

2. zástupce předsedy Koucká Lenka tajemnice MěÚ	krizový:		pracoviště:	326 782 918	MěÚ Bakov n.J.
	mobil:	724 168 474	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		
	poznámka: tel. 326 781 500, 725 022 751				

člen Buliřová Magdalena vedoucí správ. odb.	krizový:		pracoviště:	326 782 919	MěÚ Bakov n.J.
	mobil:	728 716 121	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Družstevní 1041, Bakov n.J.
	poznámka:				

člen Dvořák Štěpán velitel jednotky SDH	krizový:		pracoviště:	326 322 777	Škoda, Ml. Boleslav
	mobil:	607 660 243	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Pionýrů 932, Bakov n.J.
	poznámka:				

člen Hanuš Milan starosta SDH	krizový:		pracoviště:	326 782 462	Pila Rečkov
	mobil:	723 140 360	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 782 462	5.května 700 , Bakov n.J.
	poznámka:				
člen Horejšová Jiřina jednatel SDH	krizový:		pracoviště:	326 782 706	ZŠ Bakov n.J.
	mobil:	724 237 536	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 782 706	Pionýrů 932, Bakov n.J.
	poznámka:				
člen Janda Václav zást.ved.org. složky města	krizový:		pracoviště:	326 781 500	MěÚ Bakov n.J.
	mobil:	607 986 494	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 782 078	Nad Stráněmi 1099, Bakov n.J.
	poznámka:				
člen Pálková Blanka, Ing. důchodkyně	krizový:		pracoviště:		
	mobil:	606 615 378	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 781 631	Podhradí 30, Bakov n.J.
	poznámka:				

ID povodňové komise (POVIS): 10058

Bělá pod Bezdězem

adresa: Masarykovo náměstí čp. 90, Bělá pod Bezdězem
 telefon: 326 700 911, fax: 326 701 334, e-mail: mubela@mubela.cz, podatelna@mubela.cz web: http://www.mubela.cz
 aktualizováno: 03.08.2011

Povodňová komise

předseda Verner Jaroslav, Ing. Starosta	krizový:		pracoviště:	326 700 926	MěÚ Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	mobil:	724 388 595	fax:	326 701 334	e-mail: mubela@mubela.cz
	SMS:		bydliště:		Máchova 1051, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	poznámka:				
místopředseda Tošovská Jitka Místostarosta	krizový:		pracoviště:	326 700 923	MěÚ Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	mobil:	724 388 596	fax:	326 701 334	e-mail:
	SMS:		bydliště:		Táborová 604, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	poznámka:				
tajemník Niko Jan Velitel	krizový:		pracoviště:	950 862 182	HZS Bělá pod Bezdězem
	mobil:	607 511 778	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Velenského 418, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	poznámka:				
člen Blechová Stanislava Ekolog	krizový:		pracoviště:	326 700 910	MěÚ Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	mobil:	731 337 199	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Plužná 76, 294 21 Plužná
	poznámka:				
člen Bukovská Barbora, Mgr. Policistka	krizový:		pracoviště:	974 877 733	Policie ČR, OO Bělá pod Bezdězem
	mobil:	725 037 189	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Josefův Důl 30, 293 07 Josefův Důl
	poznámka:				
člen Galetková Kamila, Mgr. Tajemnice	krizový:		pracoviště:	326 700 922	MěÚ Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	mobil:	724 155 778	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Železná 34, 293 01 Mladá Boleslav
	poznámka:				
člen Kochman Miroslav Vedoucí TS města	krizový:		pracoviště:	326 701 106	Město Bělá pod Bezdězem
	mobil:	602 273 566	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Čistá 115, 294 23 Čistá u Ml. Boleslavi
	poznámka:				
člen Mazanec Jan Referent - správa majetku	krizový:		pracoviště:	326 701 395	MěÚ Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	mobil:	603 536 574	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Mladoboleslavská 711, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	poznámka:				

člen Nezdara Josef	krizový:		pracoviště:	ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
	mobil:	725 963 811	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	Táborová 621, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	poznámka:			
člen Zelený Martin, MUDr. Obvodní lékař	krizový:		pracoviště:	326 709 138 Bělá pod Bezdězem
	mobil:	602 162 557	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	Arnoštská 33, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	poznámka:			
zapisovatel(ka) Poláková Zdeňka, Ing. Asistentka starosty	krizový:		pracoviště:	326 700 911 MěÚ Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	mobil:		fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	Arnoštská 32, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	poznámka:			

Pracovní štáb Povodňové komise města Bělá pod Bezdězem

vedoucí pracovní skupiny Blechová Stanislava Ekolog	krizový:		pracoviště:	326 700 910 MěÚ Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	mobil:	731 337 199	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	Plužná 76, 294 21 Plužná
	poznámka:			
člen pracovní skupiny Galetková Kamila, Mgr. Tajemnice	krizový:		pracoviště:	326 700 922 MěÚ Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	mobil:	724 155 778	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	Železná 34, 293 01 Mladá Boleslav
	poznámka:			
člen pracovní skupiny Nezdara Josef	krizový:		pracoviště:	ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
	mobil:	725 963 811	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	Táborová 621, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	poznámka:			
člen pracovní skupiny Zelený Martin, MUDr. Obvodní lékař	krizový:		pracoviště:	326 709 138 Bělá pod Bezdězem
	mobil:	602 162 557	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	Arnoštská 33, 294 21 Bělá pod Bezdězem
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 7463

Benátky nad Jizerou

adresa: Zámek čp. 49, Benátky nad Jizerou
 telefon: 739 469 014, fax: 326 316 605, e-mail: kochman@benatky.cz web: http://www.benatky.cz
 aktualizováno: 31.08.2011

Povodňová komise

předseda Král Jaroslav Starosta města	krizový:	606 643 772	pracoviště:	326 375 313	Zámek 49, Benátky nad Jizerou
	mobil:	606 643 772	fax:	326 316 605	e-mail: kral@benatky.cz
	SMS:	606 643 772	bydliště:	326 316 169	U Silvie 534, Benátky nad Jizerou
	poznámka:				
1. zástupce předsedy Štifter Pavel, RNDr. místostarosta	krizový:	724 158 791	pracoviště:	326 375 314	Zámek 49, Benátky nad Jizerou
	mobil:	724 158 791	fax:	326 316 605	e-mail: stifter@benatky.cz
	SMS:	724 158 791	bydliště:	326 176 703	Smetanova 25. Benátky nad Jizerou
	poznámka:				
člen Bárta Roman referent SMRM	krizový:	731 150 838	pracoviště:	326 375 332	Zámek 49, Benátky nad Jizerou
	mobil:	731 150 838	fax:	326 316 605	e-mail: barta@benatky.cz
	SMS:	731 150 838	bydliště:	731 150 838	Dražice 15, Benátky nad Jizerou
	poznámka:				
člen Carvová Jana referent SMRM	krizový:	723 958 103	pracoviště:	326 375 328	Zámek 49, Benátky nad Jizerou
	mobil:	723 958 103	fax:	326 316 605	e-mail: carvova@benatky.cz
	SMS:	723 958 103	bydliště:	723 958 103	Dražice 6, Benátky nad Jizerou
	poznámka:				
člen Cekota Antonín ředitel technických služeb	krizový:	602 355 480	pracoviště:	326 362 188	Kbel 120, Benátky nad Jizerou
	mobil:	602 355 480	fax:	326 316 605	e-mail: ts.cekota@volny.cz
	SMS:	602 355 480	bydliště:	326 362 351	Lidická 41, Benátky nad Jizerou
	poznámka:				
člen Kochman Miroslav referent SMRM	krizový:	739 469 014	pracoviště:	326 375 322	Zámek 49, Benátky nad Jizerou
	mobil:	739 469 014	fax:	326 316 605	e-mail: kochman@benatky.cz
	SMS:	739 469 014	bydliště:	739 469 014	Fučíkova 16, Dobrovice
	poznámka:				
člen Koťátko Josef řidič	krizový:	724 158 793	pracoviště:	326 316 216	AVE CZ, Zámek 49, Benátky nad Jizerou
	mobil:	724 158 793	fax:		e-mail: jk.fireman@seznam.cz
	SMS:	724 158 793	bydliště:	326 316 668	Smetanova 23. Benátky nad Jizerou
	poznámka:				
člen Kratochvílová Alena, Ing. vedoucí odboru SMRM	krizový:	604 980 299	pracoviště:	326 375 329	Zámek 49, Benátky nad Jizerou
	mobil:	604 980 299	fax:	326 316 605	e-mail: kratochvilova@benatky.cz
	SMS:	604 980 299	bydliště:	604 980 299	Smetanova 128. Benátky nad Jizerou
	poznámka:				

Mařík Marek tajemník MěÚ	krizový:	602 355 490	pracoviště:	326 375 315	Zámek 49, Benátky nad Jizerou
	mobil:	602 355 490	fax:	326 316 605	e-mail: marik@benatky.cz
	SMS:	602 355 490	bydliště:	602 355 490	U Silvie 526, Benátky nad Jizerou
	poznámka:				
Soumar Antonín zastupitel	krizový:	724 158 792	pracoviště:	326 766 382	Zámek 49, Benátky nad Jizerou
	mobil:	724 158 792	fax:	326 316 605	e-mail: zita.soumar@seznam.cz
	SMS:	724 158 792	bydliště:	326 316 410	Tyršova 477, Benátky nad Jizerou
	poznámka:				
Šlégr Jaroslav velitel HZS Benátky nad Jizerou	krizový:	725 025 841	pracoviště:	950 863 182	Jiráskova 362, Benátky nad Jizerou
	mobil:	724 180 951	fax:		e-mail:
	SMS:	724 180 951	bydliště:	724 180 951	Voděrady 55, Luštěnice
	poznámka:				
Šnýdrová Ivana referent MěÚ	krizový:	736 128 706	pracoviště:	326 375 319	Zámek 49, Benátky nad Jizerou
	mobil:	736 128 706	fax:	326 316 605	e-mail: snydrova@benatky.cz
	SMS:	736 128 706	bydliště:	736 128 706	Dražice 109, Benátky nad Jizerou
	poznámka:				

ID povodňové komise (POVIS): 7635

Bítouchov

Obecní úřad Bítouchov
adresa: čp. 10, Bítouchov
telefon: 326 781 095, e-mail: bitouchov_ou@seznam.cz web: http://bitouchov_ou.sweb.cz/
aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Dohalský Oleg starosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	605 416 736	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 781 963
	poznámka:			
místopředseda Nýč Jiří, Ing. místostarosta	krizový:		pracoviště:	326 713 101
	mobil:	602 159 006	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 701 244
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10249

Bradlec

Obecní úřad Bradlec

adresa: Bezděžská čp. 9, Bradlec

telefon: 326 334 760, fax: 326 334 760, e-mail: obec@bradlec.cz web: http://www.bradlec.cz/

aktualizováno: 31.08.2011

Povodňová komise

předseda Horáková Marie starostka	krizový:		pracoviště:	326 334 760
	mobil:	603 734 685	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 725 786
	poznámka:			
místopředseda Vondrák Aleš místostarosta	krizový:		pracoviště:	326 822 373
	mobil:		fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	605 293 116
	poznámka:			
člen Koutný Martin, MUDr. tajemník	krizový:		pracoviště:	326 743 101
	mobil:	731 542 838	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10057

Brodce

Městys Brodce

adresa: Dobrovická čp. 34, Brodce

telefon: 326 312 225, fax: 326 312 225, e-mail: starosta@brodce.cz web: http://www.brodce.cz

aktualizováno: 31.08.2011

Povodňová komise

předseda Nová Edita starostka	krizový:		pracoviště:	326 312 204	Brodce, Dobrovická 34
	mobil:	731 613 084	fax:	326 210 364	e-mail: starosta@brodce.cz
	SMS:		bydliště:		Brodce, Rudé Armády
	poznámka: nova@brodce.cz				
člen Janata Ota	krizový:		pracoviště:		
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Brodce, Vodičkova
	poznámka:				
člen Staněk Pavel	krizový:		pracoviště:		
	mobil:		fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Brodce, Vodičkova 54
	poznámka:				

ID povodňové komise (POVIS): 7129

Březovice

Obecní úřad Březovice
 adresa: čp. 84, Březovice
 telefon: 326 394 184, fax: 326 394 184, e-mail: brezovice@drift.cz web: http://www.obecbrezovice.cz
 aktualizováno: 30.08.2011

Povodňová komise

předseda Ginzl Václav starosta	krizový:	725 021 148	pracoviště:	
	mobil:	607 589 551	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 394 507
	poznámka:			
místopředseda Volák Zdeněk místostarosta	krizový:		pracoviště: 326 394 184	
	mobil:	739 228 444	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10250

Horky nad Jizerou

adresa: čp. 93, Horky nad Jizerou
 telefon: 326 312 207, fax: 326 312 207, e-mail: obec@horkynj.cz web: http://www.horkynj.cz
 aktualizováno: 11.07.2011

Povodňová komise

předseda Skála Jaroslav starosta	krizový:		pracoviště:	326 312 207	
	mobil:		fax:	326 312 207	e-mail: obec@horkynj.cz
	SMS:		bydliště:		
	poznámka: podatelna@horkynj.cz				
místopředseda Šedivá Eva místostarostka	krizový:		pracoviště:		
	mobil:	607 525 040	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				

ID povodňové komise (POVIS): 10031

Jizerní Vtelno

Obecní úřad Jizerní Vtelno
 adresa: čp. 71, Jizerní Vtelno
 telefon: 326 732 515, e-mail: urad@jizernivtelno.cz web: <http://www.jizernivtelno.cz>
 aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Kučera Václav starosta	krizový:		pracoviště:	326 732 517	OÚ Jizerní Vtelno 71, 29431 Jizerní Vtelno
	mobil:	777 787 503	fax:		e-mail: urad@jizernivtelno.cz
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				
místopředseda Huková Marie místostarostka	krizový:		pracoviště:	326 732 515	OÚ Jizerní Vtelno 71, 29431 Jizerní Vtelno
	mobil:	777 651 438	fax:		e-mail: urad@jizernivtelno.cz
	SMS:		bydliště:		
	poznámka:				

ID povodňové komise (POVIS): 10267

Josefův Důl

adresa: čp. 6, Josefův Důl
 telefon: 739 425 960, e-mail: ou.josefuvdul@volny.cz web: <http://www.obec-josefuvdul.cz/>
 aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Pohl Otomar starosta	krizový:	725 022 551	pracoviště:	326 320 455
	mobil:	739 425 965	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Čech Jaroslav místostarosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	734 606 845	fax:	e-mail: ou.josefuvdul@seznam.cz
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 7139

Katusice

Obecní úřad Katusice
 adresa: čp. 4, Katusice
 fax: 326 394 312, e-mail: 326394312 web: <http://www.obec-katusice.cz>
 aktualizováno: 31.08.2011

Povodňová komise

předseda Ulmanová Eva starostka	krizový:		pracoviště:	326 394 312
	mobil:	732 584 163	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 394 557
	poznámka:			
místopředseda Flodrmanová Marie, Bc. místostarostka	krizový:		pracoviště:	326 394 312
	mobil:	605 778 033	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10268

Kluky

Obecní úřad Kluky
adresa: čp. 33, Kluky
telefon: 326 394 430, e-mail: oukluky@seznam.cz web: http://www.kluky.net/
aktualizováno: 31.08.2011

Povodňová komise

předseda Semiánová Zdeňka, Mgr. starostka	krizový:	725 022 555	pracoviště:	326 394 430
	mobil:	724 162 914	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Skramuský Václav místostarosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:		fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10269

Kochánky

adresa: čp. 201, Kochánky
 telefon: 724 106 673, e-mail: obec@kochanky.cz web: http://www.kochanky.cz
 aktualizováno: 31.08.2011

Povodňová komise

předseda Krmenčík Milan starosta	krizový:	724 106 673	pracoviště:	326 363 529
	mobil:	724 106 673	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	Kochánky 11, 294 74 Předměřice nad Jizerou
	poznámka:			
místopředseda Sekerová Marcela, Ing. místostarostka	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	731 258 694	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 7341

Kovanec

Obecní úřad Kovanec
adresa: čp. 61, Kovanec
telefon: 326 394 620, e-mail: vaclavflodрман@seznam.cz web: <http://www.kovanec.cz>
aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda	krizový:		pracoviště:	
Flodрман Václav	mobil:	725 021 159	fax:	e-mail: vaclavflodрман@seznam.cz
starosta	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10273

Kováň

Obecní úřad Kováň
 adresa: čp. 40, Kováň
 e-mail: oukovan@volny.cz web: <http://www.obeckovan.estranky.cz/>
 aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda	krizový:		pracoviště:	
Moc Bohumil	mobil:	608 439 235	fax:	e-mail:
starosta	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda	krizový:		pracoviště:	
Novotná Karmen	mobil:	607 783 978	fax:	e-mail:
místostarostka	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10272

Mladá Boleslav

adresa: Komenského náměstí čp. 61, Mladá Boleslav
 telefon: 326 715 111, fax: 326 322 572, e-mail: epodatelna@mb-net.cz web: http://www.mb-net.cz
 aktualizováno: 10.01.2011

Kontaktní osoba pro krizové řízení

člen Kosinová Helena odbor správní	krizový:		pracoviště:	326 715 179	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	608 382 400	fax:		e-mail: kosinova@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Hwiedzoslavova 695, Mladá Boleslav
	poznámka: Kontaktní osoba pro krizové řízení; kancelář: 301				

Kontaktní osoba pro povodně

Jihlavec Jan, Ing. vedoucí odboru ŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 100	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	739 348 396	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 396 406	Brodecká 103, Dolní Bousov
	poznámka: Kontaktní osoba pro povodně; kancelář: 66				

Provozní skupina povodňové komise

Galovský Milan odbor správní, řidič	krizový:		pracoviště:	326 715 274	Mladá Boleslav, Komenského nám. 61
	mobil:	736 419 461	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 333 831	Řepov 15
	poznámka: kancelář: 108				

Havlíková Hana odbor SMM	krizový:		pracoviště:	326 715 551	
	mobil:	737 725 376	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, 17. listopadu 1191
	poznámka: kancelář: 207				

Janků Jana odbor správní	krizový:		pracoviště:	326 715 243	
	mobil:	737 388 565	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Bezděčín 80, Mladá Boleslav
	poznámka: kancelář: OO8				

Kalát Václav, Mgr. vedoucí odboru školství a kultury magistrátu	krizový:		pracoviště:	326 716 236	Staroměstské náměstí 70, Mladá Boleslav
	mobil:	739 348 395	fax:		e-mail: kalat@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Čechova 780, Mladá Boleslav
	poznámka: kancelář: 53				

Koprnická Helena odbor správní	krizový:		pracoviště:	326 715 315	
	mobil:	602 422 150	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, 17. Listopadu 1196
	poznámka: kancelář: OO6				

Kosinová Helena odbor správní	krizový:		pracoviště:	326 715 179	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	608 382 400	fax:		e-mail: kosinova@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Hwiedzoslavova 695, Mladá Boleslav
	poznámka: Kontaktní osoba pro krizové řízení; kancelář: 301				

Křížková Renata odbor ekonomický	krizový:		pracoviště:	326 715 385	
	mobil:	606 451 722	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Chocnějovice, Rostkov 1
	poznámka: tel. pracoviště: 326 322 581 ; kancelář: 304				
Macoun Josef, Bc. vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu	krizový:		pracoviště:	326 326 156	Havlíčkova 1073, Mladá Boleslav
	mobil:	602 353 353	fax:		e-mail: macoun@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:	602 353 353	Michalovice 15, Mladá Boleslav
	poznámka: kancelář: 120				
Řehák Pavel informatika	krizový:		pracoviště:	737 042 280	
	mobil:	731 692 926	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Bělá p.B., Tyršova 1308
	poznámka: kancelář: 215				
Sádlová Milena domovník	krizový:		pracoviště:	326 715 275	Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav
	mobil:	720 371 937	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav
	poznámka:				
Zimová Věra odbor správní	krizový:		pracoviště:	326 715 304	
	mobil:	607 544 328	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Brodce n. J. 32
	poznámka: kancelář: OO1				

Povodňová komise

předseda Nwelati Raduan, MUDr. primátor města	krizový:		pracoviště:	326 715 160	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	731 175 007	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Michalovice 19
	poznámka: kancelář: 101				
místopředseda Jihlavec Jan, Ing. vedoucí odboru ŽP	krizový:		pracoviště:	326 716 100	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	739 348 396	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 396 406	Brodecká 103, Dolní Bousov
	poznámka: Kontaktní osoba pro povodně; kancelář: 66				
místopředseda Zajíčková Marie, Ing. tajemnice magistrátu	krizový:		pracoviště:	326 715 170	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	605 101 854	fax:		e-mail: zajickova@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:	326 330 764	Řepov 78
	poznámka: kancelář: 103				
člen Bechyně Tomáš, Ing.	krizový:		pracoviště:	326 324 294	Povodí Labe, PS Mladá Boleslav, Ptácká 288
	mobil:	602 494 911	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Bitouchov 33, Bakov nad J.
	poznámka: stálá služba: Povodí Labe-Jablonec n.N. ; tel.: 483366311				

člen Devátý Bohuslav, Ing. ved. odboru stavebního	krizový:		pracoviště:	326 715 651	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	739 348 385	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 729 033	Mladá Boleslav, Palackého 872
	poznámka: kancelář: 43				
člen Đurčovič Jaroslav, MUDr. primář záchranné služby	krizový:	725 027 093	pracoviště:	326 706 011	Laurinova 333, Mladá Boleslav
	mobil:	603 944 722	fax:		e-mail: primar.mb@uszssk.cz
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, 17. listopadu 1331
	poznámka: mob.: 731137123, 155				
člen Jaroměřská Andrea, Ing. vedoucí oddělení vodního hospodářství	krizový:		pracoviště:	326 716 105	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	724 181 290	fax:	326 716 101	e-mail: jaromerska@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Pezinská 849, Mladá Boleslav
	poznámka:				
člen Jonáš Vladimír ved. odd. distr. služby ČEZ	krizový:		pracoviště:	311 115 500	PPS Mladá Boleslav
	mobil:	607 552 236	fax:		e-mail: vladimir.jonas@cez.cz
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, U Hřiště 279, Čejetice
	poznámka:				
člen Kypta Tomáš ředitel Městské policie	krizový:		pracoviště:	326 321 016	Městská policie Mladá Boleslav
	mobil:	603 245 561	fax:		e-mail: tomas.kypta@mp.mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, Zalužanská 1272
	poznámka:				
člen Prelovský Jaroslav, Bc. ved. stanice HZS ÚO MB	krizový:		pracoviště:	950 861 275	HZS ÚO Mladá Boleslav
	mobil:	724 180 582	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	315 722 365	Jiřice 113
	poznámka:				
člen Stehlík Vladimír, Ing. výrobní náměstek VaK Mladá Boleslav, a.s.	krizový:		pracoviště:	326 376 122	VaK Mladá Boleslav
	mobil:	604 296 705	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 333 772	Kolomuty 26
	poznámka:				
člen Tomšů Helena, npor. Bc. vedoucí obvodního oddělení PČR	krizový:		pracoviště:	974 877 530	Policie ČR, Mladá Boleslav
	mobil:	725 037 185	fax:		e-mail: mboop1@mvr.cz
	SMS:		bydliště:		J.Palacha 1296, Mladá Boleslav
	poznámka: milos.tomsu@oskovomb.cz				
člen Valkoun Petr cestmistr Spr. a údr. silnic	krizový:		pracoviště:		
	mobil:	736 623 715	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Lidická 1004, Mnichovo Hradiště
	poznámka:				
člen Záveský Luboš, JUDr. ved. odb. správního a živ. úř.	krizový:		pracoviště:	326 715 201	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	602 184 943	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		MB-Čejetice, Pod ořechy 234
	poznámka: kancelář: 109				

zapisovatel(ka) Baboráková Helena referent úseku správního odboru	krizový:		pracoviště:	326 715 282	Magistrát města Mladá Boleslav
	mobil:	608 528 660	fax:		e-mail: baborakova@mb-net.cz
	SMS:		bydliště:		Mladá Boleslav, Jilemnického 1128
	poznámka: kancelář: 111				

ID povodňové komise (POVIS): 2062

Niměřice

Obecní úřad Niměřice
adresa: čp. 27, Niměřice
telefon: 326 356 238, e-mail: nimerice@quick.cz web: <http://www.nimerice.cz/>
aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Svárovský Petr starosta	krizový:		pracoviště:	326 356 133
	mobil:	602 338 907	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Valkoun David místostarosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	736 534 433	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10280

Nová Ves u Bakova

adresa: čp. 86, Nová Ves u Bakova
 telefon: 326 781 650, fax: 326 781 650, e-mail: ou.nv@seznam.cz web: <http://www.novavesubakova.cz>
 aktualizováno: 20.07.2011

Povodňová komise

předseda Čech Václav, Mgr.	krizový:	732 655 897	pracoviště:	326 781 650
	mobil:	732 655 897	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Zahrádka Tomáš místostarosta	krizový:	605 227 510	pracoviště:	326 781 505
	mobil:	605 227 510	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	326 781 784
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10083

Písková Lhota

Obecní úřad Písková Lhota
 adresa: čp. 40, Písková Lhota
 telefon: 326 721 534, e-mail: piskovalhota@quick.cz web: http://www.piskovalhota.cz/
 aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Bahník Jaroslav starosta	krizový:	725 021 179	pracoviště:	728 713 568
	mobil:	728 713 568	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Hercík Vladimír místostarosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	777 598 407	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10287

Předměřice nad Jizerou

Obecní úřad

adresa: čp. 132, Předměřice nad Jizerou

telefon: 326 313 525, fax: 326 313 525, e-mail: info@predmericenadjizerou.cz web: <http://www.predmericenadjizerou.cz>

aktualizováno: 02.07.2011

Povodňová komise

předseda Florian Klement, Ing starosta	krizový:		pracoviště:	603 268 520	Předměřice nad Jizerou 132
	mobil:	603 268 520	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	603 268 520	Kačov 10, Předměřice nad Jizerou
	poznámka:				
místopředseda Štenc Václav zastupitel	krizový:		pracoviště:		Předměřice nad Jizerou 132
	mobil:	731 469 325	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Předměřice nad Jizerou 24
	poznámka:				
člen Bláha Miroslav místostarosta	krizový:		pracoviště:	603 456 774	
	mobil:	603 456 774	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	603 456 774	Předměřice nad Jizerou 20
	poznámka:				
člen Habada Josef	krizový:		pracoviště:		
	mobil:	607 629 475	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Předměřice nad Jizerou 168
	poznámka:				
člen Haspeklo Jaroslav	krizový:		pracoviště:		
	mobil:	728 039 291	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:		Předměřice nad Jizerou 226
	poznámka:				

ID povodňové komise (POVIS): 10027

Rokytovec

Obecní úřad Rokytovec
adresa: čp. 48, Rokytovec
telefon: 326 356 311, e-mail: ou.rokytovec@seznam.cz web: http://www.rokytovec.cz/
aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Mrňavý Pavel starosta	krizový:		pracoviště:	326 814 096
	mobil:	728 288 046	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Eliáš Josef, Ing. místostarosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	732 136 811	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10293

Skalsko

adresa: Skalsko čp. 89, Skalsko
 telefon: 326 394 222, 724 181 458, fax: 326 394 222, e-mail: skalsko@quick.cz web: http://skalsko.obec.cz
 aktualizováno: 31.08.2011

Povodňová komise

předseda Juhaňák Petr starosta	krizový:		pracoviště:	326 394 432
	mobil:	724 181 458	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Novotný Vladimír, Ing. místostarosta	krizový:		pracoviště:	326 394 110
	mobil:	777 777 432	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 7147

Skorkov

adresa: čp. 32, Skorkov
 telefon: 326 921 133, fax: 326 921 427, e-mail: obecskorkov@skorkov.cz web: http://www.skorkov.cz
 aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Honzák Miloš starosta	krizový:	725 021 809	pracoviště:	326 921 133	OÚ Skorkov 32, 29474, Skorkov
	mobil:	602 656 430	fax:		e-mail: obec.skorkov@skorkov.cz
	SMS:		bydliště:	602 656 430	
	poznámka:				
místopředseda Jareš Roman místostarosta	krizový:		pracoviště:	733 193 695	
	mobil:	733 193 695	fax:		e-mail:
	SMS:		bydliště:	733 193 695	
	poznámka:				

ID povodňové komise (POVIS): 7137

Sojovice

Obecní úřad Sojovice

adresa: Sojovice čp. 166, Sojovice

telefon: 326 921 132, fax: 326 921 120, e-mail: obec.sojovice@sojovice.cz web: <http://www.sojovice.cz/>

aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Kvapil Zdeněk starosta	krizový:	725 021 169	pracoviště:	
	mobil:	777 192 505	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Šimánová Jitka, Ing. místostarostka	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	606 263 331	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
tajemník Vavřík Jiří tajemník	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	728 967 994	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 7309

Strenice

adresa: Strenice čp. 7, Strenice
 telefon: 326 356 235, 326 356 405, fax: 326 356 235, e-mail: ou.strenice@seznam.cz web: <http://www.strenice.cz>
 aktualizováno: 31.08.2011

Povodňová komise

předseda Kaulfus Jiří starosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	602 779 998	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Bláha Milan místostarosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	607 679 391	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 7201

Tuřice

Obecní úřad Tuřice
 adresa: čp. 10, Tuřice
 telefon: 326 313 386, e-mail: obec.turice@turice.cz web: http://www.obec-turice.cz/
 aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Němečková Iveta starostka	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	603 858 902	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	731 464 257
	poznámka:			
místopředseda Král Václav místostarosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	732 170 297	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10300

Vinec

Obecní úřad Vinec
 adresa: čp. 49, Vinec
 telefon: 326 735 618, e-mail: stechavinec@seznam.cz web: <http://www.vinec.e-obec.cz>
 aktualizováno: 01.09.2011

Povodňová komise

předseda Štecha Vladimír starosta	krizový:	724 058 979	pracoviště:	326 735 618
	mobil:	724 058 979	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			
místopředseda Maršálek Milan místostarosta	krizový:		pracoviště:	
	mobil:	607 986 050	fax:	e-mail:
	SMS:		bydliště:	
	poznámka:			

ID povodňové komise (POVIS): 10054

7.2 Důležité organizace

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Obecní úřad Krnsko čp. 41, 29431 Krnsko		326 723 164	326 736 960	krnsko@dragon.cz http://www.krnsko.cz/
starosta	Müller Jiří	326 723 164		krnsko@dragon.cz

7.2.1 Státní správa

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Krajský úřad - Středočeský kraj Zborovská 11, 15021 Praha 5		257 280 111	257 280 203	podatelna@kr-s.cz http://www.kr-stredocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz

	telefon	fax	e-mail
Povodňová služba		267 310 920	povodnova_sluzba@env.cz

7.2.2 Veřejná správa

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Obecní úřad Krnsko čp. 41, 29431 Krnsko		326 723 164	326 736 960	krnsko@dragon.cz http://www.krnsko.cz/
starosta	Müller Jiří	326 723 164		krnsko@dragon.cz

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Magistrát statutárního města Mladá Boleslav Komenského náměstí čp. 61, 29349 Mladá Boleslav		326 715 212	326 322 572	epodatelna@mb-net.cz http://www.mb-net.cz
primátor města	Nwelati Raduan, MUDr.	326 715 160 731 175 007		
vedoucí oddělení vodního hospodářství	Jaroměřská Andrea, Ing.	326 716 105 724 181 290	326 716 101	jaromerska@mb-net.cz
tajemnice magistrátu	Zajícková Marie, Ing.	326 715 170 605 101 854		zajickova@mb-net.cz
I. náměstek primátora	Beznoska Adolf, Ing.	326 715 180		beznoska@mb-net.cz

7.2.3 Český hydrometeorologický ústav

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17, čp. 2050, 14306 Praha 4		244 031 111	244 032 500	http://www.chmi.cz
ředitel	Dvořák Václav, Ing., Ph.D.	241 765 614 602 626 390	241 760 603	vaclav.dvorak@chmi.cz
ČHMÚ - pobočka Praha - Komořany Na Šabatce 17, 14306 Praha 4 – Komořany		244 032 545	244 032 500	
ředitel pobočky ČHMÚ Praha	Němec Luboš, RNDr.	244 032 550 724 178 154	244 032 500	nemec@chmi.cz
odděl. hydrologie	Broukal, Ing.	244 032 529		
odděl. hydrologie	Bucek, Ing.	244 032 506		

7.2.4 Vodohospodářské dispečinky

Povodí Labe, státní podnik - www.pla.cz

	telefon	fax	e-mail
Ústředna	495 088 111		vhd@pla.cz
Vodohospodářský dispečink	495 088 720		
	495 088 730		
	606 643 437		

7.2.5 HZS

Hasičský záchranný sbor kraje je součástí Hasičského záchranného sboru ČR (§ 2 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb.). Přímou nadřízeným orgánem je Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR (§ 2 odst. 7 zákona č. 238/2000 Sb.).

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
HZS Středočeského kraje Jana Palacha čp. 1790, 27201 Kladno		950 870 111	950 870 001	http://www.hzskladno.cz/

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
ředitel	Žižka Jan, plk.	950 870 200 602 703 283		jan.zizka@sck.izscr.cz
ředitel	Kozák Stanislav, plk. Ing.	950 870 125 602 354 160	950 870 148	stanislav.kozak@sck.izscr.cz
HZS - územní odbor Mladá Boleslav Laurinova čp. 1370, 29301 Mladá Boleslav		950 861 010	950 861 008	spisovna@sck.izscr.cz

Sbory dobrovolných hasičů

7.2.6 Policie ČR

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Policejní prezidium České republiky Strojnická 27, čp. 935, 17089 Praha 7		974 811 111		http://www.policie.cz
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních čp. 1304, 15600 Praha 5 - Zbraslav		974 821 111	974 861 465	stckraj@mvcz.cz http://www.policie.cz/sprava-stredoceskeho-kraje.aspx
Police ČR, Územní odborní Mladá Boleslav Boleslavská čp. 1164, 29306 Kosmonosy		974 877 111	974 877 108	ormb@mvcz.cz http://www.policie.cz/or-mlada-boleslav.aspx
PČR - Obvodní oddělení Mladá Boleslav I Jana Palacha čp. 1296, 29301 Mladá Boleslav		974 877 522	974 877 508	mboopl@mvcz.cz
PČR - Obvodní oddělení Mladá Boleslav II Bělská 4, čp. 72, Mladá Boleslav		974 877 702	326 732 136	mboop2@mvcz.cz

7.2.7 Armáda ČR

Vojenská velitelství a úřady

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
KVV Praha Branické nám. 2, čp. 777, 14700 Praha 4		973 208 811	973 208 812	kvp Praha@army.cz

Velitelství vykonává státní správu na území kraje a je příslušné pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území a pro právnické osoby mající sídla na tomto území.

7.2.8 Správci vodních toků

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství Vita Nejedlého 3, čp. 951, 50003 Hradec Králové 3		495 088 111	495 411 452 495 088 682	Labe@pla.cz http://www.pla.cz
Generální ředitel Povodí Labe, s. p.	Vaněk Tomáš, Ing.	495 088 600 602 240 596	495 088 602	vanek@pla.cz
Povodí Labe, s.p. - vodohospodářský dispečink Vita Nejedlého čp. 951, 50003 Hradec Králové		495 088 720, 495 088 730	495 088 733	vhd@pla.cz http://www.pla.cz
úsekový technik Labe 152-183, Metuje 0-16	Miller Aleš	495 088 129 606 633 177		miller@pla.cz
vedoucí VHD	Petr Jiří, Ing.	495 088 725, 724 242 083	495 088 733	petr@pla.cz
vodohospodářský dispečer	Nitscheová Jitka	495 088 722	495 407 452	nitscheova@pla.cz
vodohospodářský dispečer	Jansa Pavel, Ing.	495 088 708	495 407 452	jansa@pla.cz
vodohospodářský dispečer	Novák Zdeněk	495 088 723,	495 088 733	novak@pla.cz
vodohospodářský dispečer	Karlíková Jana	495 088 722	495 088 733	karlikova@pla.cz
vodohospodářský dispečer	Štulcová Petra, Ing.	495 088 708	495 088 733	stulcova@pla.cz
vodohospodářský dispečer	Hemza Jiří, DiS.	495 088 723	495 088 733	hemza@pla.cz
Povodí Labe, s.p. závod 1 - Hradec Králové Vita Nejedlého čp. 951, 50003 Hradec Králové		495 088 100	495 088 102	rehak@pla.cz
ředitel závodu Hradec Králové (závod 01)	Řehák Pavel, Ing.	495 088 100 602 169 633		rehak@pla.cz
provozně technická nám. ředitel závodu 01 Hradec Králové	Kremzová Dana, ing.	495 088 130 602 412 259		kremzova@pla.cz
ředitel PL s.p. Jablonec n. N.	Jaroušek Jaroslav	483 704 463		jarousek@pla.cz
Povodí Labe, s.p. - 3 PS Mladá Boleslav Ptácká čp. 288, 29301 Mladá Boleslav		326 324 294	326 328 671	mladaboleslav@pla.cz http://www.pla.cz

7.2.9 Vodní díla - technicko bezpečnostní dohled, a.s.

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Vodní díla- TBD a.s. Hyberská 40, čp. 1617, 11000 Praha 1		221 408 111	224 212 803	praha@vdtbd.cz http://www.vdtbd.cz

7.2.10 Hygienické stanice

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
KHS - územní pracoviště Mladá Boleslav Staroměstské náměstí čp. 150, 29334 Mladá Boleslav		326 321 175	315 617 089	info@khsstc-mb.cz
vedoucí - územní pracoviště Mladá Boleslav	Kolín Vojtěch, MUDr.	326 322 196	326 321 175	vojtech.kolin@khsstc-mb.cz

7.2.11 Veterinární správa

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj Černošská čp. 1929, 25638 Benešov		317 742 033	317 742 037	kvss@svscr.cz
Krajská veterinární správa - inspektorát Mladá Boleslav Vita Nejedlého čp. 797, 29303 Kosmonosy		326 724 655	326 724 658	insp.mlada-boleslav.kvss@svscr.cz

7.2.12 Česká inspekce životního prostředí

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Oblastní inspektorát ČIŽP Praha Dělnická 12, čp. 213, 17000 Praha		266 793 330	266 793 333	ov@ph.cizp.cz

7.2.13 Energie

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
ČEZ - zákaznické služby s.r.o. Guldenerova 19, čp. 2577, 32600 Plzeň		840 840 840		http://www.cez.cz
	rajonní dispečink	125 55		
SČE - poruchová služba Mladá Boleslav Zalužanská 3, čp. 1289, 293 0 Mladá Boleslav		800 156 134		

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Středočeská energetická, a.s., rozvodný závod SEVER Zalužanská čp. 1289, 29305		840 840 840		

7.2.14 Havarijní služby

Likvidace ropných látek - www.dekonta.com

název	jméno	telefon	fax	e-mail
DEKONTA Kladno a.s. Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy		312 292 960	312 292 966	info@dekonta.cz
havarijní služba		475 603 949 602 686 622		

DESTRUKCE Třebíč s.r.o - www.destrukce.cz

název	jméno	telefon	fax	e-mail
DESTRUKCE Třebíč, s.r.o. Valeč 81, 675 53 Valeč u Hrotovic		568 863 181 602 542 288		destrukce@destrukce.cz
pracoviště Třebíč Račerovická 1042 674 01 Třebíč		568 842 417 602 522 332		
střelní mistr	M. Solar	568 842 417 602 542 288 724 111 603		solar.m@destrukce.cz

7.2.15 Správa a údržba silnic

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Zborovská 11, čp. 81, 15021 Praha		257 280 300		
SÚS Mnichovo Hradiště Jiráskova čp. 439, 29580 Mnichovo Hradiště		326 771 609	326 771 023	sus.mb@sus.mnhradiste.cz

7.2.16 Technické služby

7.2.17 Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR - www.rsd.cz

název	jméno	telefon	fax	e-mail
Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská 2023/12, 14000 Praha 4	ústředna	284 009 111		posta@rsd.cz

7.2.18 Zdravotnictví

Český červený kříž

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav Tovačovského čp. 300, 29301 Mladá Boleslav		326 322 306	326 321 051	

Nemocnice

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., V. Klementa čp. 147, 29350 Mladá Boleslav		326 742 002	326 322 803	stiznosti@onmb.cz http://www.klaudianovanemocnice.cz

Záchranná služba

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Územní středisko záchranné služby SČK Litevská čp. 2720, 27201 Kladno		312 684 868	312 666 720	info@uszssk.cz http://www.uszssk.cz
název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Oblastní středisko záchranné služby Mladá Boleslav Laurinova čp. 333, 29301 Mladá Boleslav		326 326 444		

Zdravotní ústav

název	jméno	telefon	fax	e-mail / web
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně U Nemocnice 2, 28021 Kolín		321 739 013	321 724 103	info@zukolin.cz http://www.zukolin.cz
Zdravotní ústav Kolín - Detašované pracoviště Mladá Boleslav U Masokombinátu čp. 699, 29306 Kosmonosy		326 717 516	326 717 521	boleslav@zukolin.cz http://www.zukolin.cz



Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Přehled spojení - kontakty

8 Tiráž

Vydal: Obecní úřad Krnsko, Krnsko 41, 294 31 Krnsko, 326736960
datum vydání verze 1.0.0: 29.9.2011.

Zpracoval:

Obec Krnsko

...

datum zpracování: ...

Aktualizace:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

datum aktualizace textové části: 24.09.2011

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum poslední aktualizace 4 příloh (POVIS): je označeno samostatně u každé tabulky

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 29.9.2011

Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR



Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz

Rejstřík

A

armáda 93

B

Bakov nad Jizerou - pk 59
 Bělá pod Bezdězem - pk 61
 Benátky nad Jizerou - pk 63
 Bítouchov - pk 65
 Bradlec - pk 66
 Brodce - pk 67
 Březovice - pk 68

C

ČHMÚ 92

D

dálnice 96
 destrukce 96
 Doprava - mapa 29
 Důležité organizace - mapa 29

H

havarijní služby 96
 Hlásné profily - mapa 29
 Horky nad Jizerou - pk 69
 hygienické stanice 95
 HZS 92

I

informace - telefon 47

J

Jizerní Vtelno - pk 10, 48, 70
 Josefův Důl - pk 71

K

Katusice - pk 72
 Kluky - pk 73
 Kochánky - pk 74
 kontakty - důležité organizace 91
 kontakty - povodňové komise 47
 Kovář - pk 76
 Kovanec - pk 75
 Krajské vojenské velitelství 93
 Krmsko - pk 49

Krmsko - pk 9, 47

L

likvidace ropných látek 96

M

Mladá Boleslav - pk 10, 48, 77

N

Niměřice - pk 81
 Nová Ves u Bakova - pk 82

O

Objekty dPPP - mapa 29
 ORP Mladá Boleslav - pk 9, 47, 54

P

Písková Lhota - pk 10, 48, 83
 Policie ČR 93
 poruchy - telefon 47
 Postupové doby - mapa 29
 použité zkratky 5
 povodňová kniha - vzor 43
 Povodňová komise Středočeského kraje - pk 47, 50
 Pracovní štáb Ústřední povodňové komise - pk 47
 Protipovodňová opatření - mapa 29
 Předměřice nad Jizerou - pk 84

R

revize 3
 Rokytovec - pk 10, 48, 85

S

Skalsko - pk 86
 Skorkov - pk 87
 Sojovice - pk 88
 Strenice - pk 10, 48, 89
 SÚS 96

T

technicko-bezpečnostní dohled 95
 tiráž 101
 tísňová volání 47
 Tuřice - pk 90

U

Ústřední povodňová komise - pk 47
 Uživatelská mapa 29

V

- veterinární správa 95
- Vítec - pk 10, 48, 91
- Vodní díla - TBD 95
- Vodní toky a díla - mapa 29
- vodohospodářské dispečinky 92

Z

- Základní mapa 29
- Záplavová území - mapa 29
- zkratky 5
- zpracovatel 3